

▲ ご注意

- ◇本体は精密機器ですので、落とさないようにして下さい。
- ◇本体を分解、改造しないで下さい。
- ◇本体に雨水等が直接かからないようにして下さい。
- ◇本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとって下さい。
- ◇汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとって下さい。
- ◇ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないで下さい。
- ◇本体内にごみ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにして下さい。
- ◇本体を直射日光が当たる場所、温度の異常に高い場所・異常に低い場所、湿気や塵挨の多い場所へ設置しないで下さい。
- ◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めて下さい。
- ◇最大入力電圧値・電流値以上の入力を加えないで下さい。
- ◇補助電源が停電時は表示が消え、出力がOになります。
- ◇活線状態では端子部に手を触れないで下さい。感電の危険が有ります。
- ◇活線状態では∨⊤2次側からの入力線は決してショート(短絡)しないで下さい。
- ◇通信線,アナログ出力は動力ケーブル,高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って 設置して下さい。
- ◇電圧入力端子のいずれかの端子はアースに接地するようにして下さい。
- ◇本説明書には、オプション機能(御発注時の選択機能)もあわせて説明しています。搭載していない機能は設定無効または、設定できませんので、御考慮いただきお読みいただきますようお願いします。
- ◇製品、及び、説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。御了承お願いします。

## 目 次

【1】	設定項目一覧	3
[2]	表示関係の設定方法	4
[3]	計測関係の設定方法1	2
[4]	通信出力関係の設定方法(オプションで通信出力付を選択した場合に表示します)1	4
[5]	通信出力関係の設定方法(オプションでModbus通信出力付を選択した場合に表示します)10	6
[6]	警報出力関係の設定方法(オプションで警報出力付を選択した場合に表示します)10	8
【7】	バーグラフ(最大目盛)関係の設定方法	0

## 【1】設定項目一覧

[SET]+[-]キー長押しで設定モードに切り替わります。 設定モードに切り替わりますとLCD表示の上に番号を表示しています。(設定モード最初はS11(表示**」 / /**)) [+]、[-]キーを押すとS12、S13、・・、S16に変更できます。

次に[SET]キーを押すことにより、設定項目の表示に切り替わります。(例、S11-01(表示 **)// - []/**)) ここで、[+]、[-]キーを押しますとS11-01、・・・、S11-27に変更できます。

設定番号	設定項目	初期値	記載頁
S11-01	電流表示点滅H (予定指針付)	0(機能除外)	4P
S11-02	電流表示点滅 L (予定指針付)	0(機能除外)	4P
S11-03	電圧表示点滅H (予定指針付)	0(機能除外)	4P
S11-04	電圧表示点滅 L (予定指針付)	0(機能除外)	4P
S11-05	電力表示点滅日(予定指針付)	0(機能除外)	6P
S11-06	電力表示点滅 L (予定指針付)	0(機能除外)	6P
S11-07	無効電力表示点滅日(予定指針付)	0(機能除外)	6P
S11-08	無効電力表示点滅 L (予定指針付)	0(機能除外)	6P
S11-09	力率表示点滅H (予定指針付)	0(機能除外)	8P
S11-10	力率表示点滅 L (予定指針付)	0(機能除外)	8P
S11-11	周波数表示点滅H (予定指針付)	0(機能除外)	8P
S11-12	周波数表示点滅 L (予定指針付)	0(機能除外)	8P
S11-13	デマンド電流表示点滅日(予定指針付)	0(機能除外)	10P
S11-14	デマンド電流表示点滅L(予定指針付)	0(機能除外)	10P
S11-15	デマンド電力表示点滅日(予定指針付)	0(機能除外)	10P
S11-16	デマンド電力表示点滅L(予定指針付)	0(機能除外)	10P
S11-27	表示更新周期	0.5秒	10P
S12-01	バーグラフ表示 電力目盛設定	SIN(片振)	12P
S12-02	バーグラフ表示 無効電力目盛設定	BOTH (両振)	12P
S12-03	バーグラフ表示 力率目盛設定	HALF (50~100~50)	12P
S12-04	バーグラフ表示 周波数目盛設定	50/60(45~65)	12P
S12-05	送電時 LEAD/LAG方向設定	LAG	12P
S13-01	RS-485通信 力率範囲設定	HALF (50~100~50)	14P
S13-02	RS-485通信 周波数範囲設定	50/60(45~65)	14P
S13-03	RS-485通信 積算乗率設定	0(機能除外)	14P
S13-03	Modbus通信 積算乗率設定	0(機能除外)	16P
S14-04	警報出力 チャンネル2 上下限	HI(上限警報)	18P
S14-05	警報出力 チャンネル2 ディレイ	0	18P
S14-06	警報出力 チャンネル2 復帰方法	AUTO(自動)	18P
S16-01	バーグラフ 電流 最大目盛	0(機能除外)	20P
S16-02	バーグラフ線間電圧最大目盛	0(機能除外)	20P
S16-04	バーグラフ 電力 最大目盛	0(機能除外)	20P
S16-05	バーグラフ 無効電力 最大目盛	0(機能除外)	20P

## 【2】表示関係の設定方法



- S11-01. 電流表示点滅(予定指針付)H設定について
  - ・電流の計測値がこの設定値以上になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・設定は一次側で設定します。また、OAに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
     (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - CT一次側定格値を変更すると、この設定はOにリセットされます。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格の0%~120%の範囲で、一次側の値で設定できます。
- S11-02. 電流表示点滅(予定指針付) L設定について
  - ・電流の計測値がこの設定値以下になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・設定は一次側で設定します。また、OAに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
     (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - ・CT一次側定格値を変更すると、この設定はOにリセットされます。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格の0%~120%の範囲で、一次側の値で設定できます。
- S11-03. 電圧表示点滅(予定指針付) H設定について
  - ・電圧の計測値がこの設定値以上になると、電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・設定は一次側で設定します。また、OVに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・電圧をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
  - (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません) ・VT-次側定格値を変更すると、この設定は0にリセットされます。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格の0%~136%の範囲で、一次側の値で設定できます。
- S11-04. 電圧表示点滅(予定指針付) L設定について
  - ・電圧の計測値がこの設定値以下になると、電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・設定は一次側で設定します。また、OVに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・電圧をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
     (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - VTー次側定格値を変更すると、この設定は0にリセットされます。
  - ・設定値は各桁、" 1 ″ ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格の0%~136%の範囲で、一次側の値で設定できます。

S11-05·m	的表示占減日設定	(予定指針付)	
	STORY IN INCOME		1
	511		
	Г / <u>"</u> н /	ハークフノ:設定备亏(SII=05)を衣示。 上 段 :設定タイトル(Watt=Highの略)を表示	
		中段:	
	0000 -	下段:設定値を表示。	
		<ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> </ul>	
		②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。	
		③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)	
		④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ②[251] た押します。(本語の語字体の2) た日がまばします)	
		③[SEI]を押します。(下段の設定値の3桁日が息滅します) ⑥[+] [-]を押し、設定値を変面します	
		⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)	
		⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。	
	[+] ↓ ↑ [-]	⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)	
S11−06:電	ī]力表示点滅 L 設定	(予定指針付)	
	511	表示内容	]
A 🗲 [DISPLAY] -	- 05	バーグラフ:設定番号(S11-06)を表示。	
	<u> </u>	上 段 :設定タイトル(Watt-Lowの略)を表示。	
	0000 -	中 段 :	
	0000 *	▶ 段 : 設足値を衣示。	
		①[SEI]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します) ②[] [-]た畑」 設定値た亦再」ます	
		③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)	
		④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。	
		⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)	
		し!+」、 し−」を押し、設定値を変更します。 ⑦[SFT]を押します (下段の設定値の4 板日が占減します)	
		⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。	
	[+] 🛔 🕇 [—]	⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)	
S11-07:無	• • • • • • • • • • • • • • •	↓	1
S11−07:無	thy matrix		1
S 1 1 − 0 7 : #	来効電力表示点滅H計	定(予定指針付) 表示内容 パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。	
S 1 1 − 0 7 : #	校 種 物電力表示点滅 H割 <u>- の <u>- の</u> <u>- 出</u></u>	定 (予定指針付) 表示内容 パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。 上段:設定タイトル(VaR-Highの略)を表示。	
S 1 1 − 0 7 : #	鼓電力表示点滅 H割 → - <u>0</u> <u>UH - H</u> 	また、 また、内容 パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。 上段:設定タイトル(VaR-Highの略)を表示。 中段: ローローローローローローローローローローローローローローローローローローロー	
S 1 1 − 0 7 : ∰	数電力表示点滅日割 - <u>- の一</u> <u>- ビトーガ</u> - <u>- の</u> - <u>- </u> <u>-</u>	定(予定指針付) 表示内容 バーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。 上段:設定タイトル(VaR-Highの略)を表示。 中段: 下段:設定値を表示。	
S 1 1 − 0 7 : ∰	数電力表示点滅 H 割 - <u>- の</u> <u>- ビトーガ</u> - <u>- の</u> - <u>の</u> - <u></u> の - <u></u> <u></u> の - <u></u>	まで(予定指針付)       表示内容       パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。       上段:設定タイトル(VaR-High の略)を表示。       中段:       下段:設定値を表示。       設定方法	
S 1 1 − 0 7 : ∰		まで(予定指針付)       表示内容       パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。       上段:設定タイトル(VaR-High の略)を表示。       中段:       下段:設定値を表示。       設定方法       ①[ISET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)	
S 1 1 − 0 7 : ∰	時効電力表示点滅H割	まで(予定指針付)         表示内容         パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上段:設定タイトル(VaR-High の略)を表示。         中段:         下段:設定値を表示。         設定方法         ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[1+]、[-]を押し、設定値を変更します。         ③[STT]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)	
S 1 1 − 0 7 : ∰	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	まて(予定指針付)         表示内容         バーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上段:設定タイトル(VaR-High の略)を表示。         中段:         下段:設定値を表示。         設定方法         ①[ISET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[I+]、[-]を押し、設定値を変更します。         ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         ④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。	
S 1 1 − 0 7 : ∰	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	また(予定指針付)           表示内容 パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。 上段:設定タイトル(VaR-Highの略)を表示。 中段: 下段:設定値を表示。           設定方法           ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)           ②[1+]、[-]を押し、設定値を変更します。           ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)           ④[1+]、[-]を押し、設定値を変更します。           ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)	
S 1 1 − 0 7 : ∰	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	定(予定指針付)           表示内容           パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。           上段:設定タイトル(VaR-Highの略)を表示。           中段:           下段:設定値を表示。           設定方法           ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)           ②[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。           ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)           ④[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。           ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)           ④[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。           ⑤[SET]を押します。(下降の設定値の3桁目が点滅します)           ④[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。	
S11-07:∰ A ← [DISPLAY] -	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	定(予定指針付)           表示内容           パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。           上段:           アグラフ:設定番号(S11-07)を表示。           中段:           下段:           ア段:           設定値を表示。           設定方法           ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)           ②[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。           ③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)           ④[-1、[-]を押し、設定値を変更します。           ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)           ⑥[-1、[-]を押し、設定値を変更します。           ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)           ⑧[-1、[-]を押し、設定値を変更します。	
S11-07:∰ A ← [DISPLAY] -	E S E S C C C C C C C C C C C C C	定(予定指針付)           表示内容 バーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。 上段:設定タイトル(VaR-Highの略)を表示。 中段: 下段:設定値を表示。           設定方法 ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します) ②[1-1、[-7 左押し、設定値を変更します。 ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します) ④[-1,[-7 左押し、設定値を変更します。 ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します) ⑥[-1、[-7 左押し、設定値を変更します。 ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)           ⑧[F1]、[-7 左押し、設定値を変更します。           ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)           ⑧[F1]、[-7 左押し、設定値を変更します。           ⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)	
S 1 1 − 0 7 : ∰	E 効電力表示点滅 H 計 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	まて、中定         設定(予定指針付)         表示内容         バーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上段:設定タイトル(VaR-High の略)を表示。         中段:         下段:         下段:         下段:         下段:         下段:         下段:         (SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ④[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         ④[+1、[-]を押しよす。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑥[+1、[-]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑥[+1、[-]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑧[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)         ⑧[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ⑧[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)	
S 1 1 − 0 7 : ∰	E効電力表示点滅H割       ・     ・	ま       (予定指針付)         表示内容       バーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上段:設定タイトル(VaR-Highの略)を表示。         中段:       下下段:設定値を表示。         設定方法       ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[1+]、[-]を押し、設定値を変更します。       ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         ④[1+]、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑥[1+]、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)         ⑥[1+]、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)         ⑧[1+]、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)         ⑧[5ET]を押します。(下段の設定値が点灯します)       ③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)       ④[sen]の4桁目が点滅します)         ⑧[550]を押します。(下段の設定値の5本町15本)       ④[sen]の3元         ②[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)       ③[sen]の3元         ③[SET]を加ります。(下段の設定値が点灯します)       ③[sen]の3元         ③[SET]を加ります。(下段の設定値が点灯します)       ③[sen]の3元         ③[SET]を加ります。(下段の設定値が点灯します)       ③[sen]の3元         ③[SET]を加ります。(下段の設定値が点灯します)       ③[sen]の3元         ③[SET]を加ります。(下段の設定値が点灯します)       ③[sen]の3元         ③[SET]を加ります。(下段の設定値を変更します。(下段の設定値が点灯します))       ③[sen]の3元         ③[SET]を加ります。(下段の設定値が点気気になるのの200000000000000000000000000000000000	
S 1 1 − 0 7 : ∰ A ← [DISPLAY] - S 1 1 − 0 8 : ∰ A ← [DISPLAY] -	E 数電力表示点滅 H 計 - <u> </u>	ま       (予定指針付)         表示内容       バーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上 段 :設定タイトル(VaR-High の略)を表示。         中 段 :         下 段 :設定値を表示。         認定打き押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (2[+1、[-]を押し、設定値を変更します。         ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         (4)-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑥[+1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑧[+1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑧[+1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑧[+1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑧[+1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ③[SET]を行します。(下段の設定値が点灯します)         ③[SET]を行します。(下段の設定値が点灯します)         ③[SET]を行します。(下段の設定値が点灯します)         ③[SET]を行します。(下段の設定値が点灯します)         ③[SET]を行します。(下段の設定値を変更します。	
S 1 1 − 0 7 : ∰ A ← [DISPLAY] - S 1 1 − 0 8 : ∰ A ← [DISPLAY] -	E 数電力表示点滅 H割 - <u> </u>	ま       (P 定指針付)         表示内容       パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上段:       設定ケイトル(VaR-Highの略)を表示。         中段:       下段:         下段:       設定方法         ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ④[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑥[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)         ⑧[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が3桁目が点滅します)         ⑧[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が3桁目が点滅します)         ⑧[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が3桁目が点滅します)         ⑧[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ②定(予定指針付)         表示内容         パーグラフ:設定番号(S11-08)を表示。         上段:設定タイトル(VaR-Lowの略)を表示。	
S 1 1 − 0 7 : ∰ A ← [DISPLAY] - S 1 1 − 0 8 : ∰ A ← [DISPLAY] -		まて、中定         また、内容         パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上段:設定タイトル(VaR-Highの略)を表示。         中段:         下段:設定値を表示。         認定方法         ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         ④[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑥[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)         ⑧[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が3桁目が点滅します)         ⑧[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が3桁目が点滅します)         ⑧[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が3桁目が点滅します)         ⑧[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ②定(予定指針付)         表示内容         パーグラフ:設定番号(S11-08)を表示。         上段:設定タイトル(VaR-Lowの略)を表示。         上段:         取り曲をすま二	
S 1 1 - 0 7 : ∰ A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 0 8 : ∰ A ← [DISPLAY] -	type       type                               type	ま       (マラ定指針付)         表示内容       パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上段:       (VaR-High の略)を表示。         中段:       下段:         下段:       設定値を表示。         認定方法       ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         ④[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑥[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)         ⑧[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ⑧[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ⑧[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         窓(予定指針付)       表示内容         パーグラフ:設定番号(S11-08)を表示。       上段:設定なイトル(VaR-Low の略)を表示。         中段:       下下段:設定値を表示。	
S 1 1 - 0 7 : ∰ A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 0 8 : ∰ A ← [DISPLAY] -	two interventions         two interventions	ま       日本         設定       (マテ定指針付)         表示内容       パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上段       設定タイトル(VaR-Highの略)を表示。         中段:       下段:         下段:       設定値を表示。         設定方法       ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         ④[-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ④[-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)         ⑧[-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ⑧[-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ⑧[-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ⑧[-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ⑧[-1、[-]を押し、設定値を変更します。       ⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ②定(予定指針付)       表示内容         パーグラフ:設定番号(S11-08)を表示。       上段:設定値を表示。         上段:設定値を表示。       上段:設定値を表示。         設定値を表示。       上段:設定値を表示。         設定値を表示。       設定値を表示。         設定値を表示。       上段:設定値を表示。	
S 1 1 - 0 7 : ∰ A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 0 8 : ∰ A ← [DISPLAY] -		ま       円         設定(予定指針付)         表示内容         パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上段:         下段:設定タイトル(VaR-High の略)を表示。         中段:         下段:設定値を表示。         設定方法         ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         ④[-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑥[-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑧[-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ②[F] [-]を押し、設定値を変更します。         ⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         設定         (予定指針付)         表示内容         パーグラフ:設定番号(S11-08)を表示。         上段:設定タイトル(VaR-Lowの略)を表示。         中段:         下段:設定値を表示。         設定値を表示。         設定値を表示。         設定値を表示。         設定値を表示。         認定値を表示。	
S 1 1 − 0 7 : ∰ A ← [DISPLAY] - S 1 1 − 0 8 : ∰ A ← [DISPLAY] -	i       i	ま       Pic (Pic指aldr)         表示内容       パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上 段 :設定タイトル(VaR-High の略)を表示。         中 段 :         下 段 :設定を表示。         設定方法         ①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[1-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         ④[-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑥[-1、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ⑧[F1]、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         次(予定指針付)         表示内容         バーグラフ:設定番号(S11-08)を表示。         上 段 :設定タイトル(VaR-Low の略)を表示。         中 段 :         下 段 :設定値を表示。         設定値を表示。         設定値を表示。         設定値を表示。         次(1)SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点減します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点減します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点減します)	
S 1 1 − 0 7 : # A ← [DISPLAY] - S 1 1 − 0 8 : # A ← [DISPLAY] -		まて、ロシン         また、ロシン         また、ロシン         また、ロシン         また、ロシン         た、ロシン         た         た         た         た         た         た         た         た         た         た         た         た         た         た	
S 1 1 - 0 7 : ∰ A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 0 8 : ∰ A ← [DISPLAY] -		まて、ローン         また、ローン         また、ローン         また、ローン         また、ローン         また、ローン         また、ローン         日本         たた、ローン         日本         たた、ローン         日本         日本 <t< th=""><th></th></t<>	
S 1 1 - 0 7 : ∰ A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 0 8 : ∰ A ← [DISPLAY] -		ま       (下)         ま       (マ)         ま       (マ)         (パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。)         上       段:         (ア)       (VaR-High の略)を表示。)         中       段:         下       段:         下       段:         (T)       (FBの設定値の1桁目が点滅します)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (-1)         (2)       (FB         (3)       (SET)         (5)       (5)         (2)       (FB         (2)       (FB         (3)       (SET)         (4)       (-1)         (5)       (FB         (5)       (FB         (5)       (FB         (5)       (FB	
S 1 1 - 0 7 : ∰ A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 0 8 : ∰ A ← [DISPLAY] -		ま       (P 定指針付)         表示内容       パーグラフ:設定番号(S11-07)を表示。         上段       設定タイトル(VaR-Highの略)を表示。         中段:       下段:         下段:       設定値を表示。         ②[21]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[1]、[-]を押し、設定値を変更します。         ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         ④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         ⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)         ⑧[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ②[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         ③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         ③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ④[+1, [-]を押し、設定値を変更します。         ③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ④[+1, [-]を押し、設定値を変更します。         ③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑤[SET]を押します。(下段の設定値を変更します。         ③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         ⑥[+1, [-]を押します。(下段の設定値を変更します。         ③[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)         ⑧[+1, [-]を押します。(下段の設定値を変更します。	

- S11-05. 電力表示点滅(予定指針付)H設定について
  - ・電力の計測値がこの設定値以上になると、電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・設定は一次側で設定します。また、OWに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
  - (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - ・VT又はCT一次側定格値を変更すると、この設定はOにリセットされます。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格の-100%~100%の範囲で、一次側の値で設定できます。
- S11-06. 電力表示点滅(予定指針付) L設定について
  - ・電力の計測値がこの設定値以下になると、電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・設定は一次側で設定します。また、OWに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。 (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - VT又はCT一次側定格値を変更すると、この設定はOにリセットされます。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格の-100%~100%の範囲で、一次側の値で設定できます。
- S11-07. 無効電力表示点滅(予定指針付)H設定について
  - ・無効電力の計測値がこの設定値以上になると、無効電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・設定は一次側で設定します。また、Ovarに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・無効電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
     (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - VT又はCT一次側定格値を変更すると、この設定は0にリセットされます。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格のLEAD100%~LEAD0.1%/LAG100%~LAG0%の範囲で、一次側の値で設定できます。
- S11-08. 無効電力表示点滅(予定指針付) L設定について
  - ・無効電力の計測値がこの設定値以下になると、無効電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・設定は一次側で設定します。また、Ovarに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・無効電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
     (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - VT又はCT一次側定格値を変更すると、この設定はOにリセットされます。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格のLEAD100%~LEAD0.1%/LAG100%~LAG0%の範囲で、一次側の値で設定できます。

S11-09:力	]率表示点滅H設定	(予定指針付)	
L	511	表示内容	
A 🗲 [DISPLAY] -	- 09	バーグラフ:設定番号(S11-09)を表示。	
	т <u>РЕ-Н</u>	上 段 :設定タイトル(PF-Highの略)を表示。	
	··· <u></u>	甲 段 : 下 段 ・設定値を表示	
	. 0000	1. 校 . 設定値を扱小。	
		設定方法 ①「CET」を押します。(下晩の艶字値の1昨日がちばします))	
		①[561]を押します。(下段の設定値の「桁日が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。	
		③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)	
		④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。	
		⑤[50] を押します。(下段の設定値の3桁日が点滅します) ⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。	
		⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)	
		⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。	
		⑤[321]を押します。(下段の設定値が点別します)	
S11-10:力	]率表示点滅L設定	(予定指針付)	
	511	表示内容	
A ← [DISPLAY] -		バーグラフ:設定番号(S11-10)を表示。	
	<u>,, r</u>	エ 段 : 設定ダイトル(FF-LOW 00略)を表示。 中 段 :	
	~ <u>0000</u> ,	下段:設定値を表示。	
		①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)	
		②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③[SET]を畑」ます。(下股の設定値の2版日が占減」ます)	
		④[4]、[-]を押し、設定値を変更します。	
		⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)	
		⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ⑦[SET]を畑」ます。(下股の設定値の4版日が占減」ます)	
		⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。	
	[+] ↓ ↑ [-]	⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)	
S11-11:唐	l波数表示点滅H設定	2(予定指針付)	
S11-11: 质		2 (予定指針付) 表示内容	
S11-11:唐 ▲ 【DISPLAY】 -	)波数表示点滅H設定 - <u></u>	E (予定指針付) 表示内容 パーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。	
S 1 1 — 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] -	波数表示点滅H設定 <u> H</u>	E (予定指針付) 表示内容 パーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。 上段:設定タイトル(HZ-Highの略)を表示。 中段:	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] -	)波数表示点滅日設定 - <u></u>	E (予定指針付) 表示内容 バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。 上段:設定タイトル(HZ-Highの略)を表示。 中段: 下段:設定値を表示。	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] -	波数表示点滅日設式 - <u> </u>	E (予定指針付) 表示内容 バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。 上 段 :設定タイトル(HZ-Highの略)を表示。 中 段 : 下 段 :設定値を表示。 設定方法	
S 1 1 - 1 1 : 廣 A ← [DISPLAY] -	波数表示点滅日設式 - <u> </u>	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             <ul></ul></li></ul></li></ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] -	波数表示点滅日設定 - <u> </u>	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             <li>上段:設定タイトル(HZ-High の略)を表示。             </li> <li>中段:                  <ul></ul></li></li></ul></li></ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] -	波数表示点滅日設式 - <u> </u>	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             <li>上段:設定タイトル(HZ-Highの略)を表示。             </li> <li>中段:                  <ul></ul></li></li></ul></li></ul>	
S 1 1 - 1 1 : 厝 A ← [DISPLAY] -	)波数表示点滅日設定 - <u> </u>	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             <li>上段:設定タイトル(HZ-High の略)を表示。             </li> <li>中段:</li> <li>下段:設定値を表示。</li> </li></ul> </li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[F1]を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>○(こした何の: 0本時日からの3桁目が点滅します)</li> </ul> </li> </ul>	
S 1 1 - 1 1 : 厝 A ← [DISPLAY] -	波数表示点滅日設定 	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             <li>上段:設定タイトル(HZ-Highの略)を表示。             </li> <li>中段:                 <ul> <li>下段:設定値を表示。</li> </ul></li> <li>()[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li></li></ul></li></ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] -	波数表示点滅日設定 - <u></u>	<ul> <li>E (予定指針付)     </li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。</li> <li>上段:設定タイトル(HZ-High の略)を表示。</li> <li>中段:</li> <li>下段:設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[F1]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑦[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>⑥[+1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑦[SET]を押します。(下段の設定値04桁目が点滅します)</li> <li>⑧[+1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> </ul> </li> </ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] -	)波数表示点滅日設定 - <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	<ul> <li>② (予定指針付)</li> <li>表示内容 バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。 上段:設定タイトル(HZ-High の略)を表示。 中段: 下段:設定値を表示。</li> <li>設定方法</li> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[1+]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[1+]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>⑥[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑧[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑧[SET]を押します。(下段の設定値の5桁目が点滅します)</li> <li>⑧[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> </ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 1 2 : 唐	波数表示点滅日設穴 - <u> H王-H</u>   	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容 パーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。 上段:設定タイトル(HZ-High の略)を表示。 中段: 下段:設定値を表示。</li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>(1)、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>(1)、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>⑥[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑥[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑧[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> </ul> </li> <li>④[-1]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> <li>窒(予定指針付)</li> </ul>	
S 1 1 − 1 1 : 周 A ← [DISPLAY] - S 1 1 − 1 2 : 周	jx数表示点滅日設式	<ul> <li>② (予定指針付)</li> <li>表示内容 パーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。 上段:設定タイトル(HZ-High の略)を表示。 中段: 下段:設定値を表示。</li> <li>認定方法</li> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[-1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[-1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>⑥[-1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑧[-1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> <li>③(予定指針付)</li> <li>表示内容</li> </ul>	
S 1 1 − 1 1 : A ← [DISPLAY] - S 1 1 − 1 2 : A ← [DISPLAY] -	波数表示点滅日設分 - <u></u>	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>パーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             <ul></ul></li></ul></li></ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 1 2 : 唐 A ← [DISPLAY] -	波数表示点滅H設定       •   <	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>パーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             <ul></ul></li></ul></li></ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 1 2 : 唐 A ← [DISPLAY] -	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             上 段 :設定タイトル(HZ-High の略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[H-1、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[+1、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑤[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>⑥[-1、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑦[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>⑥[-1、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> <li>⑧[-1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> </ul> </li> <li>(予定指針付)         <ul> <li>表示内容             バーグラフ:設定番号(S11-12)を表示。             上 段 :設定タイトル(PF-Low の略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> </ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 1 2 : 唐 A ← [DISPLAY] -	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>パーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             上 段 :設定タイトル(HZ-High の略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[F1]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑥[+1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑧[+1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> </ul> </li> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-12)を表示。             上 段 :設定タイトル(PF-Lowの略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>(設定方法</li> </ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 1 2 : 唐 A ← [DISPLAY] -	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>パーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             上 段 :設定タイトル(HZ-High の略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[F1]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑥[+1]、[-1を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> </ul> </li> <li>⑧[5ET]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> <li>☎(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-12)を表示。             上 段 :設定タイトル(PF-Lowの略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> </ul> </li> </ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 1 2 : 唐 A ← [DISPLAY] -	波数表示点滅日設式       •   <	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>パーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             上 段 :設定タイトル(HZ-High の略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[F1]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[F1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>④[F1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑥[F1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>④[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> </ul> </li> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-12)を表示。             上 段 :設定タイトル(PF-Low の略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>設定値を表示。</li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[F1]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[P1]、[-]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[P1]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[P1]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[P1]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[P1]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[P1]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[P1]を押します。(下段の設定値を変更します。)</li> </ul></li></ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 1 2 : 唐 A ← [DISPLAY] -	jx 数表示点滅 H 設定       •	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。         上 段 :設定タイトル(HZ-High の略)を表示。         中 段 :         下 段 :設定値を表示。     </li> <li>(D[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (②[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (⑦[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         (⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (⑦[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         (③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)         (○[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (⑦[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (②[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (□[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (□[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (□[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (□[-]、[-]を押し、設定値を変更します。         (□[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (□[-][-][-][-][-][-][-][-][-][-][-][-][-][</li></ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 1 2 : 唐 A ← [DISPLAY] -	jx 数表示点滅 H 設定       •	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>パーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             上 段 :設定タイトル(HZ-High の略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[F1]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[F1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑥[F1]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑧[F1]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> </ul> </li> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-12)を表示。             上 段 :設定タイトル(PF-Low の略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>設定値を表示。</li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。                <ul> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値02桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li></ul></li></ul></li></ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 1 2 : 唐 A ← [DISPLAY] -	jx 数表示点滅 H 設定       •	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>パーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。             上 段 :設定タイトル(HZ-High の略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>設定方法         <ul> <li>①[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[F1]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li> <li>⑦[SET]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑥[F1]を押します。(下段の設定値の4桁目が点滅します)</li> <li>⑧[F1]を押します。(下段の設定値が点灯します)</li> </ul> </li> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         <ul> <li>バーグラフ:設定番号(S11-12)を表示。             上 段 :設定タイトル(PF-Low の略)を表示。             中 段 :             下 段 :設定値を表示。</li> </ul> </li> <li>(PSET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         <ul> <li>②[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)</li> <li>②[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。             <ul> <li>③[SET]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)</li> <li>④[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。</li></ul></li></ul></li></ul>	
S 1 1 - 1 1 : 唐 A ← [DISPLAY] - S 1 1 - 1 2 : 唐 A ← [DISPLAY] -	jx 数表示点滅 H 設定       •	<ul> <li>(予定指針付)</li> <li>表示内容         バーグラフ:設定番号(S11-11)を表示。         上 段 :設定タイトル(HZ-High の略)を表示。         中 段 :         下 段 :設定値を表示。     </li> <li>(D[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (②[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (③[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (⑦[SET]を押します。(下段の設定値の3桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (⑦[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (④[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (⑦[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (⑦[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (⑦[SET]を押します。(下段の設定値の1桁目が点滅します)         (②[SET]を押します。(下段の設定値の2桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (⑤[SET]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (⑤[SET]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (⑤[SET]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[SET]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[SET]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[SET]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[SET]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[SET]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[SET]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (①[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[SET]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (○[+]、[-]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (○[+]、[-]を押します。(下段の設定値03桁目が点滅します)         (○[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[+]、[-]を押します。(下段の設定値03桁目が点」ま)         (○[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[+]、[-]を押し、設定値を変更します。         (○[+]、[-]を押し、設定値を変更します。          (○[+]、[-]を押します。(○[+]、[-]を押します)         (○[+]、[-]を押します。(○[+]、[-]を押しま]         (○[+]、[-]を押しま]         (○[+]、[-]を押しま]         (○[+]、[-]を押])         (○[+]、[-]を押])</li></ul>	

- S11-09.力率表示点滅(予定指針付)H設定について
  - ・力率の計測値がこの設定値以上になると、力率のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・カ率をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。 (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - ・0%に設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - LEAD100%~0.1%/LAG100%~LAG0%の範囲で設定できます。
- S11-10.力率表示点滅(予定指針付) L設定について
  - ・電圧の計測値がこの設定値以下になると、電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・力率をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
  - (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - ・0%に設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・LEAD100%~0.1%/LAG100%~LAG0%の範囲で設定できます。
- S11-11. 周波数表示点滅(予定指針付)H設定について
  - ・周波数の計測値がこの設定値以上になると、周波数のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
     ・周波数をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
    - (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - ・OHzに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・45.0Hz~65.0Hzの範囲で設定できます。
- S11-12. 周波数表示点滅(予定指針付) L設定について
  - ・周波数の計測値がこの設定値以下になると、周波数のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・周波数をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
     (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - ・OHzに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - 45.0Hz~65.0Hzの範囲で設定できます。



- S11-13. デマンド電流表示点滅(予定指針付)H設定について
  - ・電流の計測値がこの設定値以上になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・設定は一次側で設定します。また、OAに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・デマンド電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
     (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - ・CT一次側定格値を変更すると、この設定はOにリセットされます。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格の0%~120%の範囲で、一次側の値で設定できます。
- S11-14. デマンド電流表示点滅(予定指針付) L設定について
  - ・電流の計測値がこの設定値以下になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・設定は一次側で設定します。また、OAに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・デマンド電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
     (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - CT一次側定格値を変更すると、この設定は0にリセットされます。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格の0%~120%の範囲で、一次側の値で設定できます。
- S11-15. デマンド電力表示点滅(予定指針付)H設定について
  - ・電力の計測値がこの設定値以上になると、電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ·設定は一次側で設定します。また、OWに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・デマンド電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
     (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません)
  - VT又はCT一次側定格値を変更すると、この設定はOにリセットされます。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格の0%~100%の範囲で、一次側の値で設定できます。
- S11-16. デマンド電力表示点滅(予定指針付) L設定について
  - ・電力の計測値がこの設定値以下になると、電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
  - ・設定は一次側で設定します。また、OWに設定すると点滅機能は除外(点滅しない)になります。
  - ・デマンド電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
  - (設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません) ・VT又はCTー次側定格値を変更すると、この設定はOにリセットされます。
  - ・設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
  - ・定格の0%~100%の範囲で、一次側の値で設定できます。
- S11-27.表示更新周期設定について
  - ・表示更新周期を設定します。
  - ・設定された周期で計測値が更新されます。
  - ・この設定を変更しても、アナログ出力の更新周期は250msのままです。
  - ・設定は0.25秒~2.00秒の範囲で、0.25秒単位で可能です

## 【3】計測関係の設定方法



- S12-01. バーグラフ表示 電力設定について
- 電力をバーグラフに表示する場合の振れ方向(片振れ・両振れ)を設定します。 片振れ 表示例 両振れ



S12-02. パーグラフ表示 無効電力設定について 無効電力をバーグラフに表示する場合の振れ方向(片振れ・両振れ)を設定します。 表示例 片振れ 両振れ



.;/	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	LAG.
2000		2000
	1000	var

2000

- S12-03. 力率の目盛と単位設定について
  - カ率の目盛と単位を設定します。(単位を変更した場合は、ディジタル表示も変更されます。) LEAD50~100~LAG50% LEAD0~100~LAG0% 表示例 LEAD0. 5~1~LAG0. 5

a

1000



S12-04. バーグラフ表示 周波数設定について





単位の表示はありません。

85

- 周波数をバーグラフに表示する場合の目盛を設定します。 50/60Hz 60Hz 表示例 50Hz 55 50 600 600 500 55 65 85 45 55 45 600™ 600\*\* 500\*
- S12-05.送電時 LEAD/LAG設定について 送電時(電力がマイナス時)の無効電力・力率のLEAD/LAGの表示設定 (※この設定は出力にも反映されます)します。 各設定時の表示状態は下記の通りになります。



## 【4】通信出力関係の設定方法(オプションで通信出力付を選択した場合に表示します)



[+] ↓ ↑ [-]

#### S13-01. 力率範囲設定

- ・カ率の計測値をRS-485通信で送る場合のスケール(変換値)を設定します。
   LEAD50%~100%~LAG50%(HALF)に設定すると、LEAD50%~100%~LAG50%が0~2000で伝送されます。
   LEAD0%~100%~LAG0%(FULL)に設定すると、LEAD0%~100%~LAG0%が0~2000で伝送されます。
   ・出荷時はLEAD50~100~LAG50(HALF)に設定されています。
- ・この設定を変更しても、表示には影響しません。
- S13-02. 周波数範囲設定

・周波数の計測値をRS-485通信で送る場合のスケール(変換値)を設定します。
 45~65Hz(50/60)に設定すると、45~65Hzが0~2000で伝送されます。
 45~55Hz(50)に設定すると、45~55Hzが0~2000で伝送されます。
 55~65Hz(60)に設定すると、55~65Hzが0~2000で伝送されます。
 ・出荷時は45~65Hz(50/60)に設定されています。
 ・この設定を変更しても、表示には影響しません。

#### S13-03.積算乗率設定

・この設定を変更しても、表示には影響しません。

【5】通信出力関係の設定方法(オプションでModbus通信出力付を選択した場合に表示します)



#### S13-03. 積算乗率設定

・各積算値をModbus通信で送る場合の乗率を設定します。
0に設定すると表示と同じ乗率で伝送します。(設定が110V/5Aの場合、123456×0.1kWhと伝送します。)
0.001に設定すると、123456×0.01kWhと伝送します。
0.01に設定すると、123456×0.01kWhと伝送します。
1.1に設定すると、123456×0.1kWhと伝送します。
1.1に設定すると、123456×10kWhと伝送します。
1.0に設定すると、123456×10kWhと伝送します。
1.0に設定すると、123456×100kWhと伝送します。
1.000に設定すると、123456×100kWhと伝送します。
1.000に設定すると、123456×100kWhと伝送します。
1.000に設定すると、123456×100kWhと伝送します。
1.000に設定すると、123456×100kWhと伝送します。

・この設定を変更しても、表示には影響しません。

## 【6】警報出力関係の設定方法(オプションで警報出力付を選択した場合に表示します)



#### S14-04.上下限設定について

警報の動作を設定します。 設定を上限(HI)に設定すると、計測値が設定値以上になった場合警報出力します。 設定を下限(L0)に設定すると、計測値が設定値以下になった場合警報出力します。 出荷時は上限(HI)に設定されています。

#### S14-05. ディレイ設定について

警報出力のディレイ(遅れ時間)を設定します。 計測値がディレイ設定時間以上連続して設定値以上(以下)になると警報出力します。 出荷時は0秒に設定されています。 設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。 0秒~300秒までで設定できます。

### S14-06.復帰方法について

警報出力の復帰方法を設定します。 自動(AUTO)に設定すると計測値が設定値未満(超える)になると警報出力を OFF にします。 手動(MANU)に設定すると計測値が設定値未満(超える)になっても警報出力を OFF にしません。 警報出力を OFF にするには、「RESET」キーを約1秒間すと、OFF になります。 出荷時は自動に設定されています。

## 【7】バーグラフ(最大目盛)関係の設定方法



S16-01.パーグラフ 電流最大目盛設定

電流、デマンド電流のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
 設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
 定格の0%~120%の範囲で、一次側の値で設定します。
 O設定の場合、設定したCT比が最大目盛となります。(機能除外)
 ※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
 ※設定出来る桁数は4桁までです。CT比によっては120%まで設定できない場合があります。

- S16-02.バーグラフ 線間電圧最大目盛設定 線間電圧のバーグラフ目盛の最大値を設定します。 設定値は各桁、"1<sup>"</sup>ずつ変化させて行ってください。 定格の0%~136%の範囲で、一次側の値で設定します。 0設定の場合、設定したVT比が最大目盛となります。(機能除外) <u>※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。</u> ※設定出来る桁数は4桁までです。VT比によっては136%まで設定できない場合があります。
- S16-04.バーグラフ 電力最大目盛設定
   電力、デマンド電力のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
   設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。
   定格の0%~120%の範囲で、一次側の値で設定します。
   0設定の場合、設定したCT・VT比が最大目盛となります。(機能除外)
   ※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
   ※設定出来る桁数は4桁までです。VT・CT比によっては120%まで設定できない場合があります。
- S16-05.バーグラフ 無効電力最大目盛設定 無効電力のバーグラフ目盛の最大値を設定します。 設定値は各桁、"1″ずつ変化させて行ってください。 定格の0%~120%の範囲で、一次側の値で設定します。 0設定の場合、設定したCT・VT比が最大目盛となります。(機能除外) <u>※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。</u> <u>※設定出来る桁数は4桁までです。VT・CT比によっては120%まで設定できない場合があります。</u>

品質・性能向上のため、記載内容はお断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。

# ハカルプラス株式会社 URL www.hakaru.jp

本社・工場 〒532-0027 大阪市淀川区田川3-5-11 TEL 06 (6300) 2112 FAX 06 (6308) 7766

> 改訂7 2017. 3.30. 初版 2012. 3.21.