

取扱説明書

	+ - + - + - + - <u>888888888888888888888888888888888888</u>	Ter RS+ RS- SL RS+ RS- SL
	— CH5—┘└—_CH6—┘└—_CH7—┘└—_CH8—┘	RS-485
POWER – 📼 ERR – 🛑		— – RD — – SD
CH 1 - CH 2 - CH 2 - CH 3 - CH 4 - CH		- CH 5 - CH 6 - CH 7 - CH 8
тwр8с	MODE 🔨 😒 SET	Hakaru+

▲ご注意
◇本取扱説明書を十分にお読み頂き、ご使用ください。
◇本体は精密機器ですので、落とさないようにしてください。
◇本体を分解・改造はしないでください。
◇本体に雨水等が直接かからないようにしてください。
本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとってください。
汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとってください。
ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないでください。
◇本体内にごみ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにしてく
ださい。
◇本体を直射日光が当たる場所・温度の異常に高い場所・異常に低い場所・湿気や塵挨の多い場所へ設置し
And the Articles of the second s

ないでくたさい。 ◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めてください。 ◇定格を超えた電圧や電流を加えないでください。 ◇補助電源が停電時、表示は消え、通信できません。 ◇活線状態では端子部に手を触れないでください。感電の危険性が有ります。 ◇通信線は動力ケーブル・高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って設置してください。 ◇製品及び取扱説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

【1】概要	3
【2】品 名	3
【3】形 名	3
【4】設定値について	3
【5】操作パネル	
【6】エラーランプ	4
【7】受信・送信ランプ	4
(1)受信ランプ(RDランプ)	4
(2)送信ランプ(SDランプ)	4
【8】LCDバックライト	5
【9】補助電源ON時の動作	5
【10】キー操作	5
【11】計測値表示	6
(1)計測値の切替え方法	6
(2)積算パルス表示	6
(3)接点入力表示	6
【12】設定モード	7
(1)設定値の表示・変更方法	7
【13】接続例	9
【14】接続例(通信線の接続)	10
【15】外形図	
【16】取付け方法	
(1) DINレールに取付ける場合	
(2)ねじ止めする場合	

【1】概要

パルス入力状態及びパルス入力回数をホスト側からの制御によりRS-485で伝送する装置です。

【2】品 名

多点入力ユニット

【3】形名

TWP8C-①

①通信出力

```
2:RS-485 (タケモトプロトコル)
M:RS-485 (Modbus)
```

【4】設定値について

各設定値と初期値は下記の通りです。ご指定がある場合は、ご指定のとおり設定し、出荷します。

設定 番号	設定項目	設定範囲	初期値
1	通信速度	1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps	9600bps
2	通信局番桁数	<u>タケモトプロトコルの場合</u> 2桁,4桁 <u>Modbusの場合</u> 2桁のみ(設定変更はできません)	2 桁
3	通信局番	タケモトプロトコルの場合 2桁の場合:00h~FEh、4桁の場合:A000h~FFFEh 16進数で設定します。 Modbusの場合 00h~FFh 16進数で設定します。 (ただし、00hの場合は応答を返しません。)	00h
4	パリティ	<u>タケモトプロトコルの場合</u> EVEN: 偶数のみ(設定変更はできません)	EVEN
		<u>NONE:パリティ無し、ODD:奇数、EVEN:偶数</u>	NONE
5	ストップビット	<u>タケモトプロトコルの場合</u> 1bitのみ(設定変更はできません) <u>Modbusの場合</u> 1bit, 2bit	1bit
	データ長	<u>タケモトプロトコルの場合</u> 7bitのみ(設定変更はできません)	7bit
6		<u>Modbusの場合</u> 8bitのみ(設定変更はできません)	8bit

【5】操作パネル 液晶ディスプレイ 受信ランプ 電源ランプ ► POWER – 💳 💳 – RD 🔺 🕨 ERR – 💳 🗩 – SD 🔸 送信ランプ エラーランプ CH 1 – 💳 드 – CH 5 CH 2 – 드 드 – CH 6 CH 3 – 💳 🛑 – CH 7 CHランプ 💳 – CH 8 CH 4 – 💳 CHランプ TWP8C D СН MODE \wedge SET \checkmark Hakaru+ 機器記号 \bigtriangledown +-SETキー CHキー △キー MODEキー 電源ランプ 電源 ON 中は点灯します 液晶ディスプレイ 計測値や設定値を表示します 機器異常発生時に点灯または点滅し 表示または設定中のCH番号を切り エラーランプ CHキー ます 替えます 表示または設定中のCH番号が点灯 設定を行う時や、電力量の積算確認に CHランプ MODEキー します 使用します 表示項目や設定値の変更に使用しま 製品用途を記号で明記。 機器記号 △キー (押しボタンではありません。) す 表示項目や設定値の変更に使用しま 受信ランプ 受信データ検出時に点灯します マキー す

【6】エラーランプ

送信ランプ

本体の積算パルス数保存値、設定値の異常を検知した場合に点灯、機器の異常を検知した場合には点滅します。

SETキー

設定を行う時に使用します

- ・積算パルス保存値の異常の場合、新たなパルス入力があり積算パルスを正常に保存できると消灯します。
- ・設定値異常の場合、設定を行い正常に設定値の保存ができると消灯します。
- ・機器異常の場合、正常に戻ると消灯しますが機器異常が頻繁に発生する場合には修理/点検をご依頼になってください。



【7】受信・送信ランプ

(1)受信ランプ (RD ランプ)

通信電文を正常に受信した場合、受信ランプが点灯します。

データ送信時に点灯します

(自機の局番号以外のデータを受信した場合も点灯します)

通信端子を接続したにもかかわらず、受信ランプが点灯しない場合は、

①センター側からの受信データが無い。(センター側が動作していない。通信線の接続が間違っている。)
 ②受信したデータにエラーがある。(パリティ・オーバーラン・フレーミングエラーが発生している)
 等が考えられます。通信線の接続、通信関係の設定値等を再度確認してください。



(2)送信ランプ(SD ランプ)

受信した電文に対してデータを返信した場合、送信ランプが点灯します。



【8】LCD バックライト

- ・補助電源をON すると、液晶ディスプレイのバックライトが点灯します。
- ・5分間を超えてキー操作が無いとき、自動的に消灯します。
- ・バックライトが消灯している時、[CH]・[MODE]・[△]・[▽]・[SET]のいずれかのキーを押すと、バックライトが再び点灯します。(この時、他の動作はしません)
- ・バックライトが消灯していても、液晶ディスプレイの表示は維持します。

【9】補助電源ON時の動作

補助電源をONすると、約1秒間全てのランプを点灯、液晶ディスプレイにテストパターンを表示し、その後約1秒間バージョン表示した後、電力量表示画面になります。



【10】キー操作

- ・[△]または[▽]で、計測値や設定項目の表示を切替えることができます。
- ・計測値表示において[△]と[▽]を同時押ししている間は、バージョン表示をします。
- ・計測値表示において[MODE]と[SET]を長押しすると、設定モードになります。
- 説明書に記載している以外のキー操作は行わないでください。



【11】計測値表示

(1) 計測値の切替え方法

・[△]または[▽]で、計測値の表示を切替えることができます。



(2) 積算パルス表示

- ・CHランプが点灯しているチャンネルの積算パルス値を表示します。
- ・[CH]を押すと、表示チャンネルを切り替えます。
- ・積算パルス値は999999を超えると0に戻ります。



[CH]にてチャンネル切り替え 表示中のチャンネルのランプが点灯

- (3) 接点入力表示
 - ・接点入力の ON/OFF 状態を CH ランプに表示します。接点入力が ON で点灯、OFF で消灯します。



6

【12】 設定モード

(1) 設定値の表示・変更方法

計測値表示中に[MODE]と[SET]を同時に1秒程度長押しすると、設定モードの表示になります。 [△]または[▽]操作にて設定項目を切り替え、各設定値の表示で[SET]を押すと、設定値を変更するモ ードに入ります。[MODE]を押すと、計測値表示に戻ります。













⑥データ長設定(表示のみ)

POWER – 📟 ERR – 🗔		— - RD — - SD
CH 1 - C CH 2 - C CH 3 - C CH 4 - C	6. データ チョウ セッティ 8ビット	□ - CH 5 □ - CH 6 □ - CH 7 □ - CH 8

・通信用設定値のデータ長を表示します。
設定確認のみで、設定を変更することはできません。

【13】接続例



【14】接続例(通信線の接続)







DH4	CH 4 CH 8	
	DI ON MODE A V SET Hakaru+	

AWG22~18(0.32mm²~0.82mm²)の電線を使用し、むき線長さは5~6mmとしてください。 電線を奥までしっかりと差し込んで、確実に固定してください。
圧着端子を使用する場合、下記型式の物をご使用いただくか同等の物をご使用ください。
1.25-AF2.3B(メーカ:日本圧着端子) BT1.25-10-1(メーカ:ニチフ 【15】外形図



- ・電源用端子は、M3.5ネジ端子です。
- ・パルス入力・RS-485用端子は、M2.5ネジ(ヨーロッパ端子)です。
 (適合電線径:AWG30~16)

11

【16】取付け方法

(1) DINレールに取付ける場合

1. 下側のスライドフックを出す

2. 上部をレールに引っ掛け取付ける 3. スライドフックをもとに戻す





※スライドフックが固い場合は、下図のようにして出してください。





- 1. マイナスドライバなどでスライドフックの爪を浮かす
- 2. 爪が浮いたら、矢印の方向に押し出す

 $<~M \to M ~O~>$

品質・性能向上のため、記載内容は改善・改良のために予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

ハカル プラス 株式会社

URL www.hakaru.jp E-Mail eigyo11@hakaru.jp

TK - 23764

改訂2 2022. 9.29. 初版 2019. 3.27.