

こちらは詳細版です。簡易版等は、<u>https://hakaru.jp</u>をご確認ください。



【1】概	和 要	3
【2】機	と種一覧	3
【3】仕	上 様	4
【4】 L(CD パネル	5
【5】 キ	⊱一操作	6
【6】文	【字表示パターン	6
【7】外	▶形・寸法	7
【8】 パ	ペネルカット	7
[9] LO	CD 視野角	7
【10】 扌	接続方法(例)	8
【11】 >	状態について(計測表示、設定、詳細表示、状態表示)	10
【12】	設定項目一覧	11
【13】	設定についての注意事項	12
【14】	表示関係の設定方法	13
【15】 į	計測関係の設定方法	17
【16】	アナログ出力関係の設定方法(オプションでアナログ出力付を選択した場合に表示します)	21
【17】;	通信出力関係の設定方法(オプションで RS-485 通信出力付を選択した場合に表示します)	23
【18】;	通信出力関係の設定方法(オプションで Modbus 通信出力付を選択した場合に表示します)	25
【19】 /	パルス出力関係の設定方法(オプションでパルス出力付を選択した場合に表示します)	27
【20】	警報出力関係の設定方法(オプションで警報出力付を選択した場合に表示します)	29
【21】	設定初期化	31
【22】 升	形名・2 次元コード表示	32
【23】	詳細表示について	33
【24】 >	状態表示	36
【25】 {	出力テスト	37
【26】	設定コード一覧	38
【27】	アナログ出力について	41
【28】;	通信出力について(オプションで RS-485 通信出力付の場合)	44
【29】 l	JSB による給電について	46
【30】 j	資料	47
【31】 1	付表	49

【1】概 要

本メータは、指示計器と変換器を一体化し計測内容を一度に最大4要素(バーグラフ×1、デジタル×3)を表示できる 110mm 角丸胴デジタル計器です。

オプション機能は、アナログ出力、パルス出力、警報出力、RS-485 通信があります。 液晶パネルはフルドット液晶を一部採用し、項目ごとの表示に柔軟に対応することができ、従来品と比べ、視認性の向上、 表示内容が明瞭となっています。

また、フルドットエリアに2次元コードを表示することで、製品の仕様に関する詳細な情報を手軽に収集できます。

【 計測要素 】

・電流、電圧、電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、デマンド電流、デマンド電力、
 電力量、無効電力量、二酸化炭素排出量

【特長】

標準搭載機能

- ・4 計測を同時表示(表示項目は任意に設定可能)
- ・専用 PC 設定ソフトウェアにより、本体のキー操作が不要で瞬時に各種パラメータの設定が可能
- ・表示項目は任意に設定可能
- ・電流、電圧、電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、デマンド電流、デマンド電力 計測
- ・受電電力量、送電電力量、受電無効電力量(遅れ・進み)、送電無効電力量(遅れ・進み)、二酸化炭素排出量を計量
- ・バックライト自動消灯可能(設定により、常時点灯及び常時消灯も選択可能)
- ・バックライト輝度調整可能
- オプション機能
- ・アナログ出力×2点、パルス出力×1点、警報出力×1点が同時搭載可能
- ・RS-485 通信が可能

【2】機種一覧

X S 3 - 1 1 0 - 1 2 3 - 4 5 6 - 7 8

	$\bigcirc \bigcirc $		3	
	相線式	電圧入力定格		電流入力定格
99	単相2線・単相3線・三相3線共通	110V・220V 共通	5	5A

	4 5 6				
	オプション				
000	無				
110	4~20mA 出力×2 パルス出力×1 警報出力×1				
200	RS-485 通信(当社独自プロトコル)				
MOO	RS-485 通信(Modbus プロトコル)				

\bigcirc			8
	補助電源		バックライト
1	AC85~264V 又はDC85~143V	1	アンバー
		4	白

【3】仕 様

準拠規格:JISC1102(1~9)·JISC1111

(1) 入力定格

	計測項目	入力定格	備考
	電流	AC5A	
出生りの	ær	AC110V(最大電圧 AC150V)	- 이슈 네 ##
単怕 ∠ 禄	电仁	AC220V(最大電圧 AC300V)	設定切留
	周波数	50/60Hz	
	電流	AC5A	
単相3線	泉 1-N間AC110V(最大電圧AC150V) 2-N間AC110V(最大電圧AC150V) 1-2間AC220V(最大電圧AC300V)		
	周波数	50/60Hz	
	電流	AC5A	
三相3線	電圧	AC110V(最大電圧 AC150V)	动中和林
_10 0 100	(線間電圧)	AC220V(最大電圧 AC300V)	設定切管
	周波数	50/60Hz	

(2) 固有誤差

計測項目	デジタル表示	アナログ出力	備考
電流	±0.5%	±0.5%	入力定格値に対する固有誤差
電圧	±0.5%	±0.5%	最大電圧値に対する固有誤差
電力	±0.5%	±0.5%	入力定格値に対する固有誤差
無効電力	±0.5%	±0.5%	入力定格値に対する固有誤差
皮相電力	±0.5%	±0.5%	入力定格値に対する固有誤差
力率	±2.0%	±2.0%	入力定格値に対する固有誤差
周波数	±0.5%	±0.5%	上限値に対する固有誤差
デマンド電流	±0.5%	±0.5%	入力定格値に対する固有誤差
デマンド電力	±0.5%	±0.5%	入力定格値に対する固有誤差

(3) 許容限度

計測項目	デジタル表示	パルス出力	備考
電力量	普通級	普通級	受電、送電
無効電力量	2. 5%	2. 5%	受電(LAG, LEAD) 送電(LAG, LEAD)

(4) 応答時間

項目	応答時間	備考
表示	4 秒以下	最終指示値の±1%に達するまでの時間
アナログ出力	1 秒以下	最終指示値の±1%に達するまでの時間

(5) 表示仕様

項目	仕様	備考
表示器	LCD	
バーグラフ表示	31 セグメント	
デジタル表示(上段)	4 桁	一表示付
デジタル表示(中段)	6 桁	一表示付
デジタル表示(下段)	6 桁	一表示付
バックライト	LED 式	自動消灯機能付
更新周期	0.5秒	出力は 0.25 秒

(6) オプション

出力項目	定格		
アナログ出力	出力電流 :DC4~20mA		
(DC 4~20mA)	最大負荷抵抗 :600Ω		
通信	RS-485 準拠		
<u>м</u> и д и д	容量 :DC110V 0.1A (抵抗負荷)		
ハルス田刀	パルス幅 :100~150ms(ON 抵抗 MAX50Ω)		
	接点電圧の最大値:AC250V(DC220V)		
警報出力	接点の最大電流値:AC3A (DC0.3A)		
	接触抵抗 :50mΩ以下		

1 注意

補助電源が停電時、アナログ出力は OmA、パルス出力及び警報出力・通信は動作

しません。アナログ出力のマイナス側各端子は、メータ内部で接続されています。

(7) 補助電源

入力定格	入力範囲
AC100/200V	AC85~264V(50/60Hz 共用)
DC110V	DC85~143V

(8) 電圧試験

電圧試験						
電気回路端子一括	\$	アース端子	AC2210V 50/60Hz 5秒間			
CT 入力端子一括	₽	他回路端子一括・アース端子	AC2210V 50/60Hz 5秒間			
VT 入力端子一括	\$	他回路端子一括・アース端子	AC2210V 50/60Hz 5秒間			
補助電源端子一括	\$	他回路端子一括・アース端子	AC2210V 50/60Hz 5秒間			
RS-485 通信端子一括	\$	他回路端子一括・アース端子	AC2210V 50/60Hz 5秒間			
警報・パルス出力端子一括	\$	他回路端子一括・アース端子	AC2210V 50/60Hz 5秒間			
※USB 端子には電圧試験を行っておりません。						

(9) 使用条件

使用条件	条	: 件
使用グループ	П	
測定カテゴリー	Ш	
汚染度	2	
使用温度	-10∼55°C	(保存温度-20~70℃)
使用湿度	30~85%RH(結露無きこと)	(保存湿度 30~85%RH)
設置	直射日光のあたらない場所に 塵埃の少ない場所に設置して	こ設置してください。 こください。
その他	腐食性ガスのある場所では使 ご使用の場合は弊社にご相談	用しないでください。 《ください。

(10) 停電補償

(11) 消費電力

		仕様
	AC100V	オプションなし : 4VA アナログ出カタイプ ×2 : 6VA RS-485 通信タイプ : 5VA
電源	AC200V	オプションなし : 5VA アナログ出力タイプ ×2 : 7VA RS-485 通信タイプ : 6VA
	DC110V	オプションなし : 4W アナログ出力タイプ ×2 : 6W RS-485 通信タイプ : 5W
VT DB	AC110V	0. 1VA
VI 凹哈	AC220V	0. 25VA
CT 回路	5A	0. 3VA

補助電源が停止した場合、CT 比・VT 比・電力量・最大デマンド電流・最大デマン ド電力の各データは内部の不揮発メモリに記憶されます。

バーグラフ表示

計測値をバーグラフで表示します。 全部で31 ドット表示のバーグラフです。



デジタル表示上段

計測値をデジタル値で表示します。デジタル表示上段の左上 には表示している計測値の相を表示します。 デジタル表示の右側には単位を表示します。



デジタル表示中段

計測値をデジタル値で表示します。デジタル表示中段の左上 には表示している計測値の相を表示します。 デジタル表示の右側には単位を表示します。



デジタル表示下段

計測値をデジタル値で表示します。デジタル表示中段の左上 には表示している計測値の相を表示します。 デジタル表示の右側には単位を表示します。



LEAD/LAG 表示

無効電力又は力率を表示している場合、点灯します。



警報表示

オプション選択で警報出力付を選択した場合、警報が発生し た時に点滅します。



▲ 注意

本説明書では、説明用に文字の色を赤色にしています。 実際の製品の文字色は黒色になります。 最大/最小表示

最大値または、最小値を表示中に点灯します。

~	
	Nude
	Hudlen
-	Halth

オーバースケール・アンダースケール表示

計測値が最大目盛値を超えた場合、最小目盛値を下回った場 合点灯します。



受電/売電表示

電力・無効電力・電力量または無効電力量の受電・売電の識別として表示します。(売電時は"-"表示になります)

~	·
-	
-	

相表示

電流・電圧の相を表示します。

-	RST128N
RST128N	
RST120N	
RSTI2IN	

項目・単位表示

フルドットエリアに各表示の項目・単位を表示します。



【5】キー操作



	計測表示中	詳細表示中	設定表示中	設定中	
[SET]	────────────────────────────────────	下中 ╱積算下位桁表示	設定値変更モードへ	設定値決定	
[+]	-	表示切替	設定項目の切替 設定値 UP		
[-]	-	表示切替	設定項目の切替	設定値 DOWN	
[RESET]	-	-	ひとつ前の画面へ戻る ひとつ前の画面		
[MAX/MIN]	瞬時値/最大値/	/最小値表示切替	-	-	
[DISPLAY]	表示	切替	計測表示画面へ計測表示画面へ		
[+]長押	詳細表示へ	-	-	設定値 UP	
[-]長押	状態表示へ	-	-	設定値 DOWN	
[RESET]長押	警報リセット (手動リセットで、 警報出力中の場合)	最大値・最小値リセット (表示中項目のみ)	-	-	
[SET]+[+]長押	設定モードへ	_	_	_	
[SET]+[-]長押	拡張設定モードへ	-	-	_	
[+]+[-]長押	形名・2次元コード表示	_	_	_	
[MAX/MIN]+[RESET]長押	最大値・最小値リセット	_	_	_	

【6】文字表示パターン

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J
0	1	2	3	Ч	S	6	7	8	9	R	Ь	Γ	Ч	Ε	F	L	Η	٦ I	Ս
K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	#	\$	/	SP
	•	_		_		_													



【8】パネルカット



【9】LCD 視野角



(上から見た図)



【10】接続方法(例)

(1) 単相2線式の場合



(3) 三相3線式の場合



(4) アナログ出力 2+パルス出力+警報出力の場合



(5) RS-485 通信の場合



RS-485 通信の Ter、RS+ 端子をショートすることによりターミネータ抵抗が内部で接続できます RS-485 通信の DI は直流入力の場合、基本マイナスコモンですが、プラスコモンでも使用可能です。

(2) 単相3線式の場合





注意事項(中継端子を使用する場合)





- ・ 通信の接続 n(終端) は、最大 32 台です。
- パソコン又は、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) への接続をする場合
- 1~n(終端)のどの場所に接続してもかまいません。
- ・ ターミネータは必ず1とn(終端)両方に接続されている様にしてください。
- ・ パソコンが1かn(終端)になる場合は、パソコンにターミネータを入れてください。



計測表示中のキー操作

- ①[DISPLAY]キーを押すと計測表示の電圧、電流表示の相の切り替えに使用します。
- ②[SET]キーを押し続けている間、デジタル表示の一次側定格値を表示します。
- ③[MAX/MIN] キーを押しますと、最大値、最小値、瞬時値を切り替えて表示します。
- ④[SET]+[+]キーを同時長押しで、設定モードに切り替わります。(表示、相線式、VT・CT 一次定格、各出力の設定を 行います。)
- ⑤[+]+[-]キー長押しで、形名・2次元コードを表示します。
- ⑥[+]キー長押しで、詳細表示モードに切り替わります。
- ⑦[-]キー長押しで、三相の検相表示を行います。
- ⑧[MAX/MIN]+[RESET]キーを同時長押しで、最大値・最小値をリセットします。
- ⑨[SET]+[-]キーを同時長押しで、設定モード(拡張)に切り替わります。(各計測値表示の点滅範囲、バーグラフの片振れ・ 両振れの切り替え、通信の出力範囲、警報のディレイ・ON/OFF・手動自動復帰の設定、外部スイッチ設定が可能です。 (本説明書では、説明していません。))

【12】設定項目一覧

[SET]+[-]長押しで設定モードに切り替わります。[+]、[-]で S01~S06のいずれかを選択し[SET]で確定します。 次に "-01"部分の "設定モード"に切り替わります。[+]、[-]でご希望の項目を選択し[SET]で確定します。

設定番号	設定項日	初期值	記載頁		
武之留 · 5					
S01-01	表示パターン	P-01	14P		
S01-02	表示パターン任意設定 P1 バーグラフ	999 (END)	14P		
S01-03	表示パターン任意設定 P1 上段	999 (END)	14P		
S01-04	表示パターン任意設定 P1 中段	999 (END)	14P		
S01-05	表示パターン任意設定 P1 下段	999 (END)	14P		
S01-06	表示パターン任意設定 P2 バーグラフ	999 (END)	14P		
S01-07	表示パターン任意設定 P2 上段	999 (END)	14P		
S01-08	表示パターン任意設定 P2 中段	999 (END)	14P		
S01-09	表示パターン任意設定 P2 下段	999 (END)	14P		
S01-10	表示パターン任意設定 P3 バーグラフ	999 (END)	14P		
S01-11	表示パターン任意設定 P3 上段	999 (END)	14P		
S01-12	表示パターン任意設定 P3 中段	999 (END)	14P		
S01-13	表示パターン任意設定 P3 下段	999 (END)	14P		
S01-14	表示パターン任意設定 P4 バーグラフ	999 (END)	14P		
S01-15	表示パターン任意設定 P4 上段	999 (END)	14P		
S01-16	表示パターン任意設定 P4 中段	999 (FND)	14P		
S01-17	表示パターン任意設定 P4 下段	999 (END)	14P		
S01-18	表示パターン任意設定 P5 バーグラフ	999 (END)	14P		
S01-19	表示パターン任音設定 P5 上段	999 (END)	14P		
S01-20	表示パターン任音設定 P5 由段	999 (END)	14P		
S01-21	表示パターン任音設定 P5 下段	999 (END)	1 <u>4</u> P		
S01-22	スホック ノロ心政化 19 11校 表示パターン任音設定 D6 バーグラフ	999 (END)	1/IP		
S01_22			1/ID		
S01-24		999 (END)	141		
S01-24	表示パターン仕息設定 F0 中段 まテパターン 任意恐定 P6 下段	999 (LND) 000 (END)	14F		
S01-25	表示パターン仕息設定 F0 下段	999 (LND)	14F		
501-20	表示パターン仕息設定 P/ パークフノ	999 (END)	14P		
501-27	表示パターン仕息設定 P/ 上段	999 (END)	14P		
501-28	表示パターン仕息設定 P/ 中段	999 (END)	14P		
501-29	表示パターン仕息設定 P/ 下段	999 (END)	14P		
S01-30	表示ハターン仕意設定 P8 ハークラフ	999 (END)	14P		
S01-31	表示ハターン仕意設定 P8 上段	999 (END)	14P		
S01-32	表示ハターン仕意設定 P8 中段	999 (END)	14P		
S01-33	表示ハターン仕意設定 P8 ト段	999 (END)	14P		
S01-34	表示パターン任意設定 P9 パークラフ	999 (END)	14P		
S01-35	表示パターン任意設定 P9 上段	999 (END)	14P		
S01-36	表示パターン任意設定 P9 中段	999 (END)	14P		
S01-37	表示パターン任意設定 P9 下段	999 (END)	14P		
S01-38	バックライト 点灯動作	自動消灯	16P		
S01-40	バックライト 輝度調整	2	16P		
S02-01	相線式	三相3線	18P		
S02-07	電圧入力定格	220V	18P		
S02-02	VT 一次側定格値	220V	18P		
S02-03	CT 一次側定格値	5A	18P		
S02-04	使用周波数	60Hz	20P		
S02-05	デマンド電流時限	10 分	20P		
S02-06	デマンド電力時限	15分	20P		
S02-09	二酸化炭素排出量換算值	0. 37kg-C0 ₂	20P		
S03-01	アナログ出力1 項目	力率(Lead50~100~Lag50)	22P		
S03-02	アナログ出力2 項目	RS 線間電圧	22P		
S03-05	アナログ出力 電力スパン	2000W	22P		
S03-06	アナログ出力 無効電力スパン	2000var	22P		
S03-09	アナログ出力 皮相電力スパン	2000VA	22P		
S03-10	アナログ出力単相3線雷圧スパン	150V	22P		
S04-01	RS-485 通信局番	000	24P		
S04-02	RS-485 通信速度	9600hns	24P		
S04-01	No. 100 /// 回定/入 Modbus 通信已来	000	2 TI 26D		
S04-01	mounus 通信向借 Modbus 通信声度	000	205		
S04-02 S04-02	moubus 週日还反 Modbus パリティ・フレップビッレ	40000µS	200		
304-03	mounus ハリティ・ヘトツノビツト		207		
505-01	ハル人 塤日	電刀重(+)	282		
505-02			282		
S06-03	警報出力2 項目	無	30P		
S06-04	警報出力2 設定値	0	30P		



【13】設定についての注意事項

本メータでは、下記設定値を変更すると、他の設定値を強制的に変更します。 下記記載の設定値を変更した場合は、「影響を与える設定値」を再度設定し直してください。 (初めて、本メータを設定する場合は、【15】計測関係の設定方法から設定してください。)

影響?	を与える設定値	初期化される設定値				
設定番号	設定項目		基本操作設定		拡張操作設定	
		S01-01	表示パターン設定値	S11-03	電圧表示点滅 H (予定指針付)	
		S01-02~37	表示パターン任意設定(P1~P9)	S11-04	電圧表示点滅L(予定指針付)	
		S02-07	電圧入力定格	S11-05	電力表示点滅 H (予定指針付)	
		S02-02	VT 一次側定格値	S11-06	電力表示点滅L(予定指針付)	
		S03-01	アナログ出力1 項目	S11-07	無効電力表示点滅日(予定指針付)	
		S03-02	アナログ出力2 項目	S11-08	無効電力表示点滅し(予定指針付)	
000.01		S03-05	アナログ出力 雷力スパン	S11-28	皮相雷力表示点滅出(予定指針付)	
S02-01	相線式	S03-06	アナログ出力 毎効雷カスパン	S11-29	皮相雷力表示占减1 (予定指針付)	
		S03-09	アナログ出力 皮相雷力スパン	S11-15	デマンド電力表示占減出(予定指針付)	
		S06-03	<u> </u>	S11-16	デマンド電力表示占減し(予定指針付)	
		<u> </u>	<u> </u>	S16-02	バーガラフ 線問電圧 是大日成	
		300 04	三報山ガン設た喧	S10 02	バーグラン 旅自电圧 取入日益	
		_	_	S10-04	ハーソフノ 电力 取入日盤	
				S10-05	ハーソフノ 無効電力 取入日盈	
		002 OF	マナログルナー両ナスパン	S10-00		
		303-05		011 04	电仁衣不易微日(アル拍虾11)	
		503-00	「アナロクロカ 無効電力スハン	011 OF	電圧衣示屈波 L (ア疋指軒1) 電力まことば L (スロド4 (4)	
		503-09	アナロクロガ 及相電ガスハン	011 00	電力衣示品版「(ア疋指針1)	
		506-04	蒼牧山刀2 設定1		電刀表示点激L(ア正指針付)	
				511-07		
				<u>S11-08</u>		
S02-02	VT 一次側定格値			\$11-28	皮相電力表示点滅日(予定指針付)	
				S11-29	皮相電力表示点滅L(予定指針付)	
		-	-	S11-15	デマンド電力表示点滅 H (予定指針付)	
				S11-16	デマンド電力表示点滅L(予定指針付)	
				<u>S16-02</u>	バーグラフ 線間電圧 最大目盛	
				S16-04	バーグラフ 電力 最大目盛	
				S16-05	バーグラフ 無効電力 最大目盛	
				S16-06	バーグラフ 皮相電力 最大目盛	
		S03-05	アナログ出力 電力スパン	S11-01	電流表示点滅 H (予定指針付)	
		S03-06	アナログ出力 無効電力スパン	S11-02	電流表示点滅L(予定指針付)	
		S03-09	アナログ出力 皮相電カスパン	S11-05	電力表示点滅日(予定指針付)	
		S06-04	警報出力2 設定値	S11-06	電力表示点滅L(予定指針付)	
				S11-07	無効電力表示点滅日(予定指針付)	
				S11-08	無効電力表示点滅 L (予定指針付)	
				S11-28	皮相電力表示点滅 H (予定指針付)	
\$02_03	OT 二 · · 如 側 宁 枚 植			S11-29	皮相電力表示点滅L(予定指針付)	
302 03	0			S11-13	デマンド電流表示点滅日(予定指針付)	
				S11-14	デマンド電流表示点滅し(予定指針付)	
		_	_	S11-15	デマンド電力表示点滅日(予定指針付)	
				S11-16	デマンド電力表示点滅し(予定指針付)	
				S16-01	バーグラフ 電流 最大目盛	
				S16-04	バーグラフ 電力 最大目盛	
				S16-05	バーグラフ 無効電力 最大目盛	
				S16-06	バーグラフ 皮相電力 最大目感	
S06-03	警報出力2 項目	S06-04	警報出力2 設定値	-	_	

【14】表示関係の設定方法



S01-01. 表示パターン設定

バーグラフ表示、デジタル表示上・中・下の3段は、基本の15パターンの切り替え設定が可能です。 ご指定がない場合は、納入時は、パターン 01 (バーグラフ PF、上段 V、中段 A、下段 W) で出荷します。 また、任意表示として9ページ(9表示)の表示が可能です。(表示パターン00設定で任意表示なります。)

表	示ノ	ペタ	_	ン	番	号	表
~				_	H		~

パターン No	バーグラフ	上段	中段	下段
P-01	PF	V	A	W
P-02	PF	V	Α	Wh
P-03	PF	Α	W	Wh
P-04	PF	V	W	Wh
P-05	Α	V	W	Wh
P-06	DA	MDA	Α	V
P-07	DA	MDA	Α	Wh
P-08	DA	MDA	V	Wh
P-09	DA	MDA	W	Wh
P-10	Α	V	W	var
P-11	PF	Hz	W	Wh
P-12	PF	Hz	var	varh
P-13	Α	V	Α	
P-14	A (R)	A (R)	A (S)	A (T)
P-15	V (RS)	V (RS)	V (ST)	V (TR)
P-00	任意	任意	任意	任意

A (電流) は、
単相3線の場合は1・N・2、
三相3線の場合はR・S・T、
V (電圧) は、
単相 3 線の場合は 1N・2N・12、
三相 3 線の場合は RS・ST・RT、
W(電力)は、
バーグラフの場合は、十方向
デジタル表示の場合は、両方向の表示になります
Val (無効電力)は、 が二ガニコーデジタルまテレナに五古向のまテにたけます
ハーソフノ、アンダル衣小ともに両方向の衣小になります。
バークラフ、テジタル表示ともに 45~65Hz の表示になります。
PF (力率) は、
バーグラフ表示は、Lead50~100~Lag50%の表示になります。
デジタル表示は、Lead0~100~Lag0%の表示になります。
Wh (電力量) は、
受電側の表示になります。
varh (無効電力量) は、
受雷・Lag 側の表示になります。
※表示パターンで P-01~15 を設定した場合の計測画面 及び詳細表示の
電力・無効電力・力率・周波数のパープラブのスケールは、設定で変更 可能です
HIRCY.
詳しくは拡張操作編をご参照ください。

S01-02~37. 表示任意設定について

本メータの表示は、バーグラフ・デジタル上段・中段・下段の組合せを1つのページと考え、 [DISPLAY] ボタンで表示を切り替える仕組みになっています。(最大9ページ(パターン)設定可能)

標準の表示パターン(P-01~15)を設定した場合は、電流・電圧の相表示が変わりますが、 例えば、表示パターンの設定を P-00 にし、表示任意設定の各設定を"表 1"のように設定した場合、 [DISPLAY]ボタンを押したときの表示切替動作は"動作例"の通りになります。

表1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
バーグラフ	011	021	040	999	999	999	999	999	999
デジタル上段	011	021	000	999	999	999	999	999	999
デジタル中段	012	022	000	999	999	999	999	999	999
デジタル下段	013	023	041	999	999	999	999	999	999

動作例



Ж 999[END]は表示テーブル終了コードを意味します。

- このコードがセットされていると、[DISPLAY]ボタンを押したときに1ページ目に戻ります。
- 000[SP]は表示なしを意味します。 *
- このコードがセットされていると、その段は表示しません。
- 一括 (コード 010, 020, 030, 080, 090) に設定すると、[DISPLAY] ボタンを押したときに相を切換えて表示します。 コード一覧表は、【26】設定コード一覧を参照してください。 Ж
- Ж



SO1-38. バックライト動作設定について

バックライトの点灯方法を変更できます。

1 1 1 1 1107								
設定値	動作							
ōn	常に点灯しています。							
RULE	ボタン操作または外部スイッチ操作でバックライトが点灯し、約5分間操作がなかった場合、自動で消灯します。							
ōFF	常に消灯しています。							

S01-40. バックライト輝度設定について

バックライトの輝度を5段階、変更できます。

設定値	輝度
5	明るい
4	▲
3	
2	. ↓
1	暗い

*バックライトを点灯すると、上方向からの視野が若干狭くなります。

【15】計測関係の設定方法



S02-01. 相線式について

相線式を変更する事が出来ます。

設定変更を行うと、

・他の設定が初期化(初期値は、設定13項目一覧参照)されます。

- ・各計測値の最大・最小値はリセットされます。
- ・電力量、無効電力量は、変更前の値に、変更後の値を積算します。

・デマンド電力(DW)は0からスタートします。

S02-07. 電圧入力定格値について

計測する電圧の入力定格値を設定してください。 110Vに設定すると、電圧の入力範囲は0~150Vになります。 220Vに設定すると、電圧の入力範囲は0~300Vになります。

S02-02. VT 一次側定格値について

計測する電圧の一次側の定格値(VT の定格)を設定してください。 設定を行うと、

・計測表示の電圧・電力・電力量を VT の一次側の値に演算して表示します。

- ・各計測値の最大・最小値はリセットされます。
- ・電力量・無効電力量は、変更前の値に、変更後の値を積算します。
- ・デマンド電力(DW)は0からスタートします。

S02-03. CT 一次側定格値について

計測する電流の一次側の定格値(CTの定格)を設定してください。

設定を行うと、

- ・計測表示の電流・電力・無効電力・電力量・無効電力量を CT の一次側の値に演算して表示します。
- ・各計測値の最大・最小値はリセットされます。
- ・電力量、無効電力量は、変更前の値に、変更後の値を積算します。
- ・デマンド電流(DA)・デマンド電力(DW)は0からスタートします。

[+] 🚽 🕇 [-]		
A ← [DISPLAY] - <u> </u>	S02-04:使用周波数 表示内容 バーグラフ:設定番号(S02-04)を表示。 上段:設定タイトル(HZ)を表示。 中段: 下段:設定値を表示。	設定値 <u>表示</u> 設定値 60Hz 50Hz 50Hz
[+] ↓ ↑ [-]	設定方法 ①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します) ②[+1]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)	
A ← [DISPLAY] - <u> - JS</u> - JS - JS - MR - - - - - - - - - -	S02-05: デマンド電流時限 表示内容 バーグラフ:設定番号(S02-05)を表示。 上 段 :設定タイトル (Demand Ampereの略)を表示。 中 段 :設定タイトル (TIME)を表示。 下 段 :設定値を表示。	設定値 表示 時限 0 秒 瞬時 10 秒 10 秒 20 秒 20 秒 30 秒 30 秒
[+] ↓ ↑ [−]	設定方法 ①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
A ← [DISPLAY] - 	S02-06: デマンド電力時限 表示内容 バーグラフ:設定番号(S02-06)を表示。 上段:設定タイトル(Demand Wattの略)を表示。 中段:設定タイトル(TIME)を表示。 下段:設定値を表示。	4 % 4 % 5 % 5 % 6 % 6 % 7 % 7 % 8 % 8 % 9 % 9 % 10 % 10 %
[+] ↓ ↑ [−]	設定方法 ①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。 ③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
<i></i>	S02-09:二酸化炭素排出量換算値 (0.10~1.00の範囲で設定) 表示内容 パーグラフ:設定番号(S02-09)を表示。 上段:設定タイトル(C02の略)を表示。 中段:設定タイトル(RATeの略)を表示。 下段:設定値を表示。 設定方法 ①[SET]を押します。(下段の設定値が点減します) ②[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)	

S02-04. 使用周波数について

使用する周波数を設定してください。 通常は、計測から測定周波数を計測しますが、電圧入力遮断、高調波等により、測定周波数が異常(45Hz~65Hzの範囲を外れた 場合)になった場合、設定された周波数値にて、サンプリングを行います。

S02-05. デマンド電流時限について

デマンド電流 (DA) の時限を設定してください。 設定を行うとデマンド電流 (DA) は0 からスタートします。

S02-06. デマンド電力時限について

デマンド電力(DW)の時限を設定してください。 設定を行うとデマンド電力(DW)は0からスタートします。

S02-09. 二酸化炭素排出量換算値について

二酸化炭素排出量の換算値を設定してください。

※デマンド電流・デマンド電力の演算方法と時限について

デマンド電流・デマンド電力の計算は、熱動形演算を行っています。 時限(t)は、一定入力を連続通電した場合に、指示値が入力の95%を指示するまでに要する時間をいいます。 指示値は入力値を指示するには時限(t)の約3倍の時間を要します。 指示値は時限(t)間のほぼ平均値を指示します。





S03-01~03. アナログ出力 1,2 項目について

- ・オプションでアナログ出力付を選択した場合、各出力の対象となる計測項目を設定します。
- ・設定値で 010 (A-MAX) を選択した場合、電流3相(R・S・T)の最大値を出力します。
- ・設定値で 020 (V-MAX)を選択した場合、線間電圧 3 相 (RS・ST・TR)の最大値を出力します。
- ・設定値で 030 (V-MAX)を選択した場合、相間電圧 3 相 (RN・SN・TN) の最大値を出力します。
- ・設定値で 080 (DA-MAX)を選択した場合、デマンド電流3相(R・S・T)の最大値を出力します。
- ・設定値で 090 (MDA-MAX)を選択した場合、最大デマンド電流3相(R・S・T)の最大値を出力します。
- ・出力特性については、【28】 資料をご参照ください。
- ・コードー覧表は、【25】設定コードー覧をご参照ください。

SO3-05. アナログ出力 電力スパンについて

- ・電力・デマンド電力のアナログ出力の範囲を変更する場合に設定してください。
- ・電力の定格が 2000W(CT・VT 比変更した場合の電力の定格は巻末に記載しています。)で、設定を 1000W に変更した場合、出力項目 040(W 片触れ)の場合、0~1000W で 4~20mA の出力となります。
 出力項目 041(W両触れ)の場合、-1000~0~1000W で 4~12~20mA の出力となります。

SO3-06. アナログ出力 無効電力スパンについて

 ・無効電力のアナログ出力の範囲を変更する場合に設定してください。
 ・無効電力の定格が 2000var (CT・VT 比変更した場合の電力の定格は巻末に記載しています。)で、 設定を 1000var に変更した場合、
 出力項目 050 (var 片触れ)の場合、0~Lag1000var で 4~20mA の出力となります。
 出力項目 051 (var 両触れ)の場合、Lead1000~0~Lag1000var で 4~12~20mA の出力となります。

SO3-09. アナログ出力 皮相電力スパンについて

 ・皮相電力のアナログ出力の範囲を変更する場合に設定してください。
 ・皮相電力の定格が 2000VA(CT・VT 比変更した場合の電力の定格は巻末に記載しています。)で、 設定を 1000VA に変更した場合、
 出力項目 220(VA 片触れ)の場合、0~1000VA で 4~20mA の出力となります。

SO3-10. アナログ出力 単相3線電圧スパンについて

・単相3線計測時の、1-N及び2-N電圧のアナログ出力の範囲を変更する場合に設定してください。
 設定を150にした場合、1-N及び2-N電圧は0~150Vで4~20mAの出力となります。
 設定を300にした場合、1-N及び2-N電圧は0~300Vで4~20mAの出力となります。

アナログ出力の結線と仕様について

・結線



アナログ出力の--(マイナス)側各端子は、 メータ内部で接続されています。

・仕様

マナログリカ	出力電流	:	DC4~20mA
	最大負荷抵抗	:	600 Ω
(D04~20IIIA)	固有誤差	:	表示固有誤差に同じ



S04-01. RS-485 通信局番設定について

本メータの通信は、親局(パソコン等)からの要求に対し返信するポーリング方式で1つの親局に対し複数のメータが接続 される為、メータ毎に異なるアドレスの設定が必要となります。 アドレスに0を設定すると、通信除外(親局からの要求に無応答)となります。

S04-02. RS-485 通信速度設定について

親局との通信を行う時の通信速度を親局との仕様にあわせて設定してください。

RS-485 通信の結線について



- 通信の接続n(終端)は、最大32台です。(リピーター等を使用した場合の接続可能数は最大250台になります。)
- パソコン又は、プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)への接続をする場合、1~n(終端)のどの場所に接続して もかまいません。
- ・ ターミネータは必ず1とn(終端)両方に接続されている様にしてください。
- ・ パソコンが1かn(終端)になる場合は、パソコンにターミネータを入れてください。



S04-01. Modbus 通信局番設定について

本メータの通信は、親局(パソコン等)からの要求に対し返信するポーリング方式で1つの親局に対し複数のメータが接続 される為、メータ毎に異なるアドレスの設定が必要となります。 アドレスに0を設定すると、通信除外(親局からの要求に無応答)となります。

S04-02. Modbus 通信速度設定について

親局との通信を行う時の通信速度を親局との仕様にあわせて設定してください。

SO4-O3. Modbus パリティ・ストップビット

親局との通信を行う時のパリティ・ストップビットを親局との仕様にあわせて設定してください。

Modbus 通信の結線について



- ・ 通信の接続 n(終端)は、最大 32 台です。(リピーター等を使用した場合の接続可能数は最大 250 台になります。)
- パソコン又は、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) への接続をする場合、1~n(終端)のどの場所に接続して もかまいません。
- ・ ターミネータは必ず1とn(終端)両方に接続されている様にしてください。
- ・ パソコンが1かn(終端)になる場合は、パソコンにターミネータを入れてください。

【19】パルス出力関係の設定方法(オプションでパルス出力付を選択した場合に表示します)



S05-01. パルス出力1 項目設定について

・オプションでパルス出力付を選択した場合、各出力の対象となる計測項目を設定します。
 ・コード一覧表は、【25】設定コード一覧をご参照ください。

S05-02. パルス出力1 乗率設定について

・オプションでパルス出力付を選択した場合、各出力のパルスの乗率を設定してください。

パルス出力の結線と仕様について

・結線



・仕様

	容量	:	DC110V (抵抗負荷)
パルス出力	パルス幅	:	100~150ms
	UN 抵抗	:	50 52 以下



29

S06-03. 警報出力2 項目設定について

- ・オプションで警報出力付を選択した場合、各出力の対象となる計測項目を設定します。
- ・設定値で 010 (A-MAX) を選択した場合、電流3相(R・S・T)の最大値を出力します。
- ・設定値で 080 (DA-MAX)を選択した場合、デマンド電流 3 相 (R・S・T)の最大値を出力します。
- ・コード一覧表は、【25】設定コード一覧をご参照ください。

S06-04. 警報出力2 設定値設定について

- ・警報出力する設定値を設定します。
- ・警報出力は 計測値≧設定値で出力されます。

警報出力の結線と仕様について

・結線



・仕様

	接点電圧の最大値	: AC250V (DC220V)
警報出力	接点の最大電流値	: AC3A (DC0. 3A)
	接触抵抗	:50mΩ以下

【21】設定初期化



設定値の初期化について

- ・設定値の初期化を行うと、内部の設定値が11ページ記載の初期値に戻ります。
- ・設定値の初期化を行うと、各計測値の最大・最小値もリセットされます。
- ・電力量・無効電力量については、初期化(0クリア)はされません。
- ・各設定値が初期化されますので、現在の設定値を確認、控えた上で初期化を行ってください。

	【表示例】XS3	-110-995-000-11	ソフト <u>VER. 1. 1</u> ④	2
1	253-	1 10-	995-	形名・2 次元コード表示画面では、 簡易的な形名の確認を行うことができます。
2			店報	加えて2次元コード読み込みで、 製品仕様に関する詳細情報を手軽に収集可能。
3			Web	
4	HE	:+. I. IZ		

「品数」

Web



左記、2次元コード読み込みで、Web上の専用ページへ移動が可能。

<u>https://energy-measuring.jp/product/xs3-110/#anc_dl1</u> 仕様書、取扱説明書、通信仕様書などダウンロードができます。

※上記の2次元コードは参考図になります。 読み込んだ場合、記載内容と異なる情報が表示されます。

【23】詳細表示について

(1) 単相2線の場合

50 <u>, , , ¹00</u> , <u>, 140</u> <u> </u>	計測詳細	画面 表示	を表示している 画面から[DISP	5 状態で、[LAY]を押し	[+]を押し縦 続けると、	売けると 計測画	、詳細表示	画面に切り替 わります。	替わりる	ます。
	← [DISPLA	Y] - A							
Ü w			-7.7				ボタン	·動作		
			項目	表示例	SET	+, -	RESET 長押	MAX/MIN	DISPLAY	DISPLAY 長押
[+]長押 【		→ 1	電流		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	-	計測画面へ
		2	線間電圧	·	一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	-	計測画面へ
		3	電力		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	-	計測画面へ
		4	無効電力		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	_	計測画面へ
		Ę	皮相電力		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	_	計測画面へ
		6	5 力率		空白	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	-	計測画面へ
		7	周波数		空白	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	-	計測画面へ
		8	デマンド電流		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	_	計測画面へ
		ç	デマンド電力		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	-	計測画面へ
		1	0 電力量	000000 ····	下位桁表示	画面切替	-	-	-	計測画面へ
		1	1 無効電力量(受電)		下位桁表示	画面切替	-	_	_	計測画面へ
		1	2 無効電力量(送電)		下位桁表示	画面切替	-	_	-	計測画面へ
		1	3 二酸化炭素排出量		下位桁表示	画面切替	-	-	-	計測画面へ

(2) 単相3線の場合



計測画面を表示している状態で、[+]を押し続けると、詳細表示画面に切り替わります。 詳細表示画面から[DISPLAY]を押し続けると、計測画面に切り替わります。

← [DISPLAY] - A

 [+]長押	

	項目	表示例		
			SET	+, -
 1	電流	* 0000. 0000. 0000.	一次側定格値 表示	画面切春
2	線間電圧		一次側定格値 表示	画面切替

1	電流	1000. 0000. 0000.	一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	バーグラフ 相表示切替	計測画面へ
2	線間電圧		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	バーグラフ相 表示切替	計測画面へ
3	電力		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	_	計測画面へ
4	無効電力		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	_	計測画面へ
5	皮相電力		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	_	計測画面へ
6	力率		空白	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	_	計測画面へ
7	周波数		空白	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	_	計測画面へ
8	デマンド電流		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	バーグラフ相 表示切替	計測画面へ
9	デマンド電力		一次側定格値 表示	画面切替	最大値・最小値 リセット	最大値・最小値 表示切替	_	計測画面へ
10	電力量		下位桁表示	画面切替	Ι	Ι	_	計測画面へ
11	無効電力量(受電)		下位桁表示	画面切替	_	Ι	_	計測画面へ
12	無効電力量(送電)		下位桁表示	画面切替	_	_	_	計測画面へ
13	二酸化炭素排出量		下位桁表示	画面切替	_	_	-	計測画面へ

ボタン動作 F MAX/MIN

RESET 長押

DISPLAY DISPLAY 長押



【24】状態表示



状態表示について

検相表示について 計測が三相の場合、電圧の相順及び、各 CT の電力の計測値を確認できます。 正相入力の場合、右方向へバーが移動します。 逆相入力の場合、左方向へバーが移動します。



- ・機能がない項目については、表示及びテストはできません。
- ・アナログ出力の調整値は-9999~9999の範囲で設定できますが、実際の出力はハードウェアにより制限されます。 微調整の範囲でご使用ください。
- ・アナログ出力のゼロ・スパンの設定を変更された場合、出荷時の精度保証はできません。 精度についてはお客様にてご確認をお願いします。
- ・各テストは、強制的に出力しますので、接続先の安全をご確認の上でご操作をお願いします。

【26】設定コード一覧

(1) 単相2線の場合

番号	項目	バーグラフ 表示	デジタル 表示上段	デジタル 表示中段	デジタル 表示下段	アナログ 出力	パルス 出力	警報 出力	通信 (RS-485)
000	無	0	0	0	0	0	0	0	
011	電流	0	0	0	0	0		0	0
021	電圧	0	0	0	0	0		0	0
040	電力(+)	0				0			
041	電力(+/-)	0	0	0	0	0		0	0
042	電力(-)					0			
050	無効電力(Lag)	0				0			
051	無効電力(Lead/Lag)	0	0	0	0	0		0	0
052	無効電力(潮流補正)					0			
220	皮相電力	0	0	0	0	0		0	0
060	力率〈Lead50%~100~Lag50%〉	0				0			0
061	力率〈Lead0%~100~Lag0%〉	0	0	0	0	0		0	0
062	力率(潮流補正1)					0			
063	力率〈Lead0.5~1~Lag0.5〉	0				0			
064	力率〈Lead0~1~Lag0〉	0	0	0	0	0			
065	力率(潮流補正2)					0			
070	周波数〈45~65Hz〉	0	0	0	0	0		0	0
071	周波数〈45~55Hz〉	0				0			0
072	周波数〈55~65Hz〉	0				0			0
081	デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
091	最大デマンド電流		0	0	0	0			0
100	デマンド電力	0	0	0	0	0		0	0
110	最大デマンド電力		0	0	0	0			0
171	電力量 受電			0	0		0		0
172	電力量 売電			0	0		0		0
181	無効電力量 受電 LAG			0	0		0		0
182	無効電力量 受電 LEAD			0	0		0		0
183	無効電力量 売電 LAG			0	0		0		0
184	無効電力量 売電 LEAD			0	0		0		0
191	二酸化炭素排出量			0	0		0		0
999	終了コード (END コード)	0	0	0	0				

(2) 単相3線の場合

000 \underline{m} O	O 最大相) O	0 0 0
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	O 最大相) O	0 0 0
011 1 相電流 O<	〇 〇 〇 〇 最大相) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	0 0 0
012 N 相電流 O	O O 最大相) O O O O O O O O	0 0 0
013 2相電流 O<	O 最大相) O O	0
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	0 最大相) 0 0 0	0
021 1-N線間電圧 O <th< td=""><td>0 0 0</td><td>0</td></th<>	0 0 0	0
022 2-N線間電圧 O <th< td=""><td>0</td><td></td></th<>	0	
023 1-2線間電圧 O <th< td=""><td>0</td><td>0</td></th<>	0	0
040 電力(+) O O O O O 041 電力(+/-) O		0
041 電力(+/-) O		
	0	0
042 電力(-) O		
050 無効電力(Lag) O O		
051 無効電力(Lead/Lag) O	0	0
052 無効電力(湖流補正) O		
220 皮相電力 O O O O	0	0
060 力率 (Lead50%~100~Lag50%) O O		0
061 力率 (Lead0%~100~Lag0%) O O O O O O	0	0
062 力率 (潮流補正 1) O		
063 力率 〈Lead0.5~1~Lag0.5〉 O O O		
064 力率 (Lead0~1~Lag0) O O O O O		
065 力率(潮流補正 2) O		
070 周波数〈45~65Hz〉 O O O O	0	0
071 周波数〈45~55Hz〉 O O O		0
072 周波数 (55~65Hz) O O		0
080 デマンド電流 O	〇 .最大相)	〇 (最大相)
081 1相デマンド電流 O <t< td=""><td>0</td><td>0</td></t<>	0	0
082 N相デマンド電流 O <t< td=""><td>0</td><td>0</td></t<>	0	0
083 2相デマンド電流 O O O O O O	0	0
090 最大デマンド電流 O O O O (一括) (一括) (一括) (最大相) (最大相)		〇 (最大相)
091 1 相最大デマンド電流 O O O O		0
092 N 相最大デマンド電流 O O O O		0
093 2 相最大デマンド電流 O O O O		0
100 デマンド電力 O O O O O	0	0
110 最大デマンド電力 O O O O		0
171 電力量 受電 O O		0
172 電力量 売電 O O O		0
181 無効電力量 受電 LAG O O O		0
182 無効電力量 受電 LEAD O O		0
183 無効電力量 売電 LAG O O O		0
184 無効電力量 売電 LEAD O O		0
191 二酸化炭素排出量		0
999 終了コード (END コード) O O O O		

-10 0									
番号	項目	バーグラフ 表示	デジタル 表示上段	デジタル 表示中段	デジタル 表示下段	アナログ 出力	パルス 出力	警報 出力	通信 (RS-485)
000	無	0	0	0	0	0	0	0	
010	電流	〇 (一括)	O (一括)	〇 (一括)	〇 (一括)	〇 (最大相)		〇 (最大相)	
011	R相電流	0	0	0	0	0		0	0
012	S相電流	0	0	0	0	0		0	0
013	T相電流	0	0	0	0	0		0	0
020	線間電圧	O (一括)	O (一括)	O (一括)	O (一括)	〇 (最大相)		〇 (最大相)	
021	R−S 線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
022	S-T 線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
023	T-R線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
040	電力(+)	0				0			
041	電力(+/-)	0	0	0	0	0		0	0
042	電力(-)					0			
050	無効電力(Lag)	0				0			
051	無効電力(Lead/Lag)	0	0	0	0	0		0	0
052	無効電力(潮流補正)					0			
220	皮相電力	0	0	0	0	0		0	0
060	力率〈Lead50%~100~Lag50%〉	0				0			0
061	力率〈Lead0%~100~Lag0%〉	0	0	0	0	0		0	0
062	力率(潮流補正1)					0			
063	力率〈Lead0.5~1~Lag0.5〉	0				0			
064	力率〈Lead0~1~Lag0〉	0	0	0	0	0			
065	力率(潮流補正2)					0			
070	周波数〈45~65Hz〉	0	0	0	0	0		0	0
071	周波数〈45~55Hz〉	0				0			0
072	周波数〈55~65Hz〉	0				0			0
080	デマンド電流	O (一括)	O (一括)	O (一括)	O (一括)	〇 (最大相)		〇 (最大相)	〇 (最大相)
081	R相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
082	S相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
083	↑相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
090	最大デマンド電流		O (一括)	〇 (一括)	O (一括)	〇 (最大相)			〇 (最大相)
091	R相最大デマンド電流		0	0	0	0			0
092	S相最大デマンド電流		0	0	0	0			0
093	↑相最大デマンド電流		0	0	0	0			0
100	デマンド電力	0	0	0	0	0		0	0
110	最大デマンド電力		0	0	0	0			0
171	電力量 受電			0	0		0		0
172	電力量 売電			0	0		0		0
181	無効電力量 受電 LAG			0	0		0		0
182	無効電力量 受電 LEAD			0	0		0		0
183	無効電力量 売電 LAG			0	0		0		0
184	無効電力量 売電 LEAD			0	0		0		0
191	二酸化炭素排出量			0	0		0		0
999	終了コード (END コード)	0	0	0	0				

(3) 三相3線の場合

【27】アナログ出力について

(1)単相2線の場合

酒 月		単相2線				
	現日	110V/5A	220V/5A			
011	電流	0~5A	0~5A			
021	電圧	0~150V	0~300V			
040	電力(+)	0∼500W	0~1000W			
041	電力(+/-)	-500~0~500W	-1000~0~1000W			
042	電力(-)	0∼-500W	0~-1000₩			
050	無効電力(Lag)	0~Lag500var	0~Lag1000var			
051	無効電力(Lead/Lag)	Lead500~0~Lag500var	Lead1000~0~Lag1000var			
052	無効電力(潮流補正)	潮流補正	潮流補正			
220	皮相電力	0~500VA	0~1000VA			
060	力率	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%			
061	力率	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%			
062	力率	潮流補正1	潮流補正1			
063	力率	Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5			
064	力率	Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0			
065	力率	潮流補正 2	潮流補正 2			
070	周波数	45∼65Hz	45∼65Hz			
071	周波数	45~55Hz	45~55Hz			
072	周波数	55~65Hz	55~65Hz			
081	デマンド電流	0~5A	0~5A			
091	最大デマンド電流	0~5A	0~5A			
100	デマンド電力	0∼500W	0~1000W			
110	最大デマンド電力	0∼500W	0~1000W			

(2) 単相3<u>線の場合</u>

	百日	単相3線
	項口	110V-220V/5A
010	電流	0~5A
011	1 相電流	0~5A
012	N相電流	0~5A
013	2 相電流	0~5A
020	線間電圧	0~150 (300) V
021	1-N 線間電圧	0~150V (00~300V)
022	2-N 線間電圧	0~150V (00~300V)
023	1-2 線間電圧	0~300V
040	電力(+)	0~1000W
041	電力(+/-)	-1000~0~1000W
042	電力(-)	0∼-1000W
050	無効電力(Lag)	0~Lag1000var
051	無効電力(Lead/Lag)	Lead1000~0~Lag1000var
052	無効電力(潮流補正)	潮流補正
220	皮相電力	0~1000VA
060	力率	Lead50~100~Lag50%
061	力率	Lead0~100~Lag0%
062	力率	潮流補正1
063	力率	Lead0. 5~1~Lag0. 5
064	力率	Lead0~1~Lag0
065	力率	潮流補正 2
070	周波数	45~65Hz
071	周波数	45~55Hz
072	周波数	55~65Hz
080	デマンド電流	0~5A
081	1 相デマンド電流	0~5A
082	N相デマンド電流	0~5A
083	2 相デマンド電流	0~5A
090	最大デマンド電流	0~5A
091	1相最大デマンド電流	0~5A
092	N相最大デマンド電流	0~5A
093	2相最大デマンド電流	0~5A
100	デマンド電力	0~1000W
110	最大デマンド電力	0~1000W

(3) 三相3<u>線の場合</u>

	百日	三相3線			
	項日	110V/5A	220V/5A		
010	電流	0~5A	0~5A		
011	R 相電流	0~5A	0~5A		
012	S相電流	0~5A	0~5A		
013	T相電流	0~5A	0~5A		
020	線間電圧	0~150V	0~300V		
021	R-S線間電圧	0~150V	0~300V		
022	S-T線間電圧	0~150V	0~300V		
023	T−R 線間電圧	0~150V	0~300V		
040	電力(+)	0~1000W	0~2000W		
041	電力(+/-)	-1000~0~1000W	-2000~0~2000W		
042	電力(-)	0~-1000₩	0∼-2000W		
050	無効電力(Lag)	0~Lag1000var	0~Lag2000var		
051	無効電力(Lead/Lag)	Lead1000~0~Lag1000var	Lead2000~0~Lag2000var		
052	無効電力(潮流補正)	潮流補正	潮流補正		
220	皮相電力	0~1000VA	0~2000VA		
060	力率	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%		
061	力率	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%		
062	カ率	潮流補正1	潮流補正1		
063	カ率	Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5		
064	カ率	Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0		
065	力率	潮流補正 2	潮流補正 2		
070	周波数	45~65Hz	45∼65Hz		
071	周波数	45~55Hz	45~55Hz		
072	周波数	55~65Hz	55~65Hz		
080	デマンド電流	0~5A	0~5A		
081	R 相デマンド電流	0~5A	0~5A		
082	S相デマンド電流	0~5A	0~5A		
083	↑相デマンド電流	0~5A	0~5A		
090	最大デマンド電流	0~5A	0~5A		
091	R 相最大デマンド電流	0~5A	0~5A		
092	S相最大デマンド電流	0~5A	0~5A		
093	↑相最大デマンド電流	0~5A	0~5A		
100	デマンド電力	0~1000W	0~2000W		
110	最大デマンド電力	0~1000W	0~2000W		

【28】通信出力について(オプションで RS-485 通信出力付の場合)

(1) 単相2線の場合

TEIP	単相	ふにご しん	備書		
現日	110V/5A 220V/5A		通信)一步	调考	
電流	0~5A	0~5A	0~2000		
電圧	0~150V	0~300V	0~2000		
電力	-500~0~500W	-1000~0~1000W	0~2000		
無効電力(Lead/Lag)	Lead500~0~Lag500var	Lead1000~0~Lag1000var	0~2000		
皮相電力	0~500VA	0~1000VA	0~2000		
力來	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0.5~1~Lag0.5)	0~2000	設定切替	
ガギ	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	0~2000		
	45~65Hz	45~65Hz	0~2000		
周波数	45~55Hz	45~55Hz	0~2000	設定切替	
	55~65Hz	55~65Hz	0~2000		
デマンド電流	0~5A	0~5A	0~2000		
最大デマンド電流	と大デマンド電流 0~5A		0~2000		
デマンド電力	0~500W	0~1000W	0~2000		
最大デマンド電力	0~500W	0~1000W	0~2000		

(2) 単相3線の場合

75 D	単相3線	ふたご ク	供 来	
現日	110V-220V/5A	通信データ 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 ar 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000 0~2000	1佣 ⁄5	
1 相電流	0~5A	0~2000		
N相電流	0~5A	0~2000		
2 相電流	0~5A	0~2000		
1-N 線間電圧	0~150V	0~2000		
2-N 線間電圧	0~150V	0~2000		
1-2 線間電圧	0~300V	0~2000		
電力	-1000~0~1000W	0~2000		
無効電力	Lead1000~0~Lag1000var	0~2000		
皮相電力	0~1000VA	0~2000		
力來	Lead50~100~Lag50% (Lead0.5~1~Lag0.5)	0~2000	設定切恭	
7) +	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	0~2000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	45~65Hz	0~2000		
周波数	45~55Hz	0~2000	設定切替	
	55~65Hz	0~2000		
1 相デマンド電流	0~5A	0~2000		
N相デマンド電流	0~5A	0~2000		
2相デマンド電流	0~5A	0~2000		
1 相最大デマンド電流	0~5A	0~2000		
N相最大デマンド電流	0~5A	0~2000		
2 相最大デマンド電流	0~5A	0~2000		
デマンド電力	0~1000W	0~2000		
最大デマンド電力	0~1000W	0~2000		

(3) 三相3線の場合

······································	三木	アメニニ ト	进业		
項日	110V/5A	三相 3 線 通信デ・タ 0~5A 0~2000 0~5A 0~2000 0~5A 0~2000 0~5A 0~2000 0~300V 0~2000 0~300V 0~2000 0~300V 0~2000 0~300V 0~2000 0~300V 0~2000 0~300V 0~2000 000W -2000~0~2000W 0~2000 0~2000 1000var Lead2000~0~Lag200var 0~2000 .ag50% Lead50~100~Lag50% 0~2000 .ag50% 0~20	10月1日7 - 7	ביי וווע	
R相電流	0~5A	0~5A	0~2000		
S相電流	0~5A	0~5A	0~2000		
T相電流	0~5A	0~5A	0~2000		
R−S 線間電圧	0~150V	0~300V	0~2000		
S-T線間電圧	0~150V	0~300V	0~2000		
T-R線間電圧	0~150V	0~300V	0~2000		
電力	-1000~0~1000W	-2000~0~2000W	0~2000		
無効電力	Lead1000~0~Lag1000var	Lead2000~0~Lag2000var	0~2000		
皮相電力	相電力 0~1000VA 0~2000		0~2000		
.	Lead50~100~Lag50% (Lead0.5~1~Lag0.5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	0~2000	카수년#	
7)半	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	0~2000	- 放 足 切 督	
	45∼65Hz	45~65Hz	0~2000		
周波数	45∼55Hz	45∼55Hz	0~2000	設定切替	
無効電力 皮相電力 力率 周波数 R相デマンド電流 S相デマンド電流 T相デマンド電流 T相デマンド電流 R相最大デマンド電流	55~65Hz	55~65Hz	0~2000		
R相デマンド電流	0~5A	0~5A	0~2000		
S相デマンド電流	0~5A	0~5A	0~2000		
↑相デマンド電流	0~5A	0~5A	0~2000		
R 相最大デマンド電流	0~5A	0~5A	0~2000		
S 相最大デマンド電流	0~5A	0~5A	0~2000		
「相最大デマンド電流	0~5A	0~5A	0~2000		
デマンド電力	0~1000W	0~2000W	0~2000		
最大デマンド電力	0~1000W	0~2000W	0~2000		

【29】USB による給電について



- XS3-110 側の USB 挿入口に Type-C ケーブルを差し込む。
- PC 側にケーブルを接続する。
 - ※ PC からの USB による給電が可能です。これにより、補助電源なしで画面の確認や本体設定を行うことができます。 補助電源と USB による給電を同時に行う際、投入順によっては計測器本体が 再起動する場合があります。詳細は以下をご参照ください。

電源供給のパターン

- 1. USB 給電中に補助電源を投入する場合、XS3 は再起動します。 画面が再点灯するまで操作は行わないでください。
- 補助電源で動作中に USB 給電を開始し、その後補助電源を遮断する場合 XS3 は再起動します。
 画面が再点灯するまで操作は行わないでください。

(1) 入力とアナログ出力の関係



※計測範囲を下回った場合、約3.8~4.0mAを出力します。 ※計測範囲を上回った場合、20.0~約20.8mAを出力します。



※通信データは、計測範囲に対して 0~2000 でスケーリング (P. 44~45 参照) していますが、オーバースケール時は最大 2400 まで送信します。

(3) 計測範囲について

項目	電圧定格	入力範囲	備考
電流	—	0. 000A~6. 000A	入力電流が定格の 1%(0.050A)未満の時、0 を表示します。
重口	110V	0. 0V~157. 5V	入力電圧が定格の 5% (5.5V) 未満の時、0 を表示します。
电儿	220V	0. 0V~315. 0V	入力電圧が定格の 5% (11.0V) 未満の時、0 を表示します。
電力	110V	-1200W~0W~1200W	入力電流が全て OA または入力電圧が全て OV の時、0 を表示します。
电力	220V	-2400W~0W~2400W	入力電流が全て OA または入力電圧が全て OV の時、0 を表示します。
毎効電力	110V	Lead1200var~0var~Lag1200var	入力電流が全て OA または入力電圧が全て OV の時、0 を表示します。
無効電力	220V	Lead2400var~0var~Lag2400var	入力電流が全て OA または入力電圧が全て OV の時、0 を表示します。
皮相重力	110V	0VA~1200VA	入力電流が全て OA または入力電圧が全て OV の時、0 を表示します。
及怕电力	220V	0VA~2400VA	入力電流が全て OA または入力電圧が全て OV の時、0 を表示します。
+	110V	Lead0.0%~100.0%~Lag0.0%	入力電圧が 30V 以下または電流 0.250A 未満は 100%を表示します。
71卒	220V	Lead0.0%~100.0%~Lag0.0%	入力電圧が 60V 以下または電流 0.250A 未満は 100%を表示します。
国油粉	110V	43. 0Hz∼67. 0Hz	入力電圧が 30V 未満は 0.0Hz を表示します。
同次致	220V	43. 0Hz∼67. 0Hz	入力電圧が 60V 未満は 0. 0Hz を表示します。

(4) 演算について

演算方式	実効値演算
サンプリング周期	60Hz の場合:130.2us 50Hz の場合:156.3us
演算周期	250ms 平均

(1)電力・電力量(無効電力・無効電力量)単相3線式・三相3線式タイプ CT・VT比の設定と定格入力を加えた時の電力(無効電力)表示と定格電力を1時間入力した時の 電力量(無効電力量)を下記の通り表示します。

	1	10V	2	20V	4	40V	33	800V	6	600V
	W	kWh	W	kWh	W	kWh	W	kWh	W	kWh
	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)
5A	1000	1.0	2000	2.0	4000	4.0	30. 00k	30. 0	60. 00k	60.0
10A	2000	2.0	4000	4.0	8000	8.0	60. 00k	60.0	120. 0k	120. 0
15A	3000	3.0	6000	6.0	12. 00k	12.0	90. 00k	90.0	180. Ok	18.0×10
20A	4000	4.0	8000	8.0	16.00k	16.0	120. 0k	120.0	240. 0k	24.0×10
25A	5000	5.0	10. 00k	10.0	20. 00k	20. 0	150. 0k	15.0×10	300. 0k	30.0×10
30A	6000	6.0	12. 00k	12.0	24. 00k	24. 0	180. 0k	18.0×10	360. Ok	36.0×10
40A	8000	8.0	16.00k	16.0	32. 00k	32. 0	240. 0k	24.0×10	480. 0k	48.0×10
50A	10. 00k	10.0	20. 00k	20. 0	40. 00k	40.0	300. 0k	30. 0 × 10	600. 0k	60.0×10
60A	12. 00k	12.0	24. 00k	24. 0	48. 00k	48.0	360. Ok	36.0×10	720. 0k	72.0×10
75A	15. 00k	15.0	30. 00k	30.0	60. 00k	60.0	450. 0k	45.0×10	900. Ok	90.0×10
80A	16. 00k	16.0	32. 00k	32. 0	64. 00k	64.0	480. 0k	48.0×10	960. Ok	96.0×10
100A	20. 00k	20.0	40. 00k	40.0	80. 00k	80.0	600. 0k	60.0×10	1200k	120.0×10
120A	24. 00k	24.0	48. 00k	48.0	96. 00k	96.0	720. 0k	72.0×10	1440k	14.4×100
150A	30. 00k	30.0	60. 00k	60.0	120. Ok	120. 0	900. 0k	90.0×10	1800k	18.0×100
200A	40. 00k	40.0	80. 00k	80. 0	160. Ok	16.0×10	1200k	120.0×10	2400k	24. 0 × 100
250A	50. 00k	50.0	100. 0k	100. 0	200. 0k	20.0×10	1500k	15.0×100	3000k	30.0×100
300A	60. 00k	60.0	120. 0k	120. 0	240. 0k	24.0×10	1800k	18.0×100	3600k	36.0×100
400A	80. 00k	80.0	160. Ok	16.0×10	320. 0k	32. 0 × 10	2400k	24.0×100	4800k	48.0×100
500A	100. 0k	100.0	200. 0k	20.0×10	400. 0k	40.0×10	3000k	30.0×100	6000k	60.0×100
600A	120. 0k	120.0	240. 0k	24.0×10	480. 0k	48.0×10	3600k	36.0×100	7200k	72.0×100
750A	150. 0k	15.0×10	300. 0k	30.0×10	600. 0k	60.0×10	4500k	45.0×100	9000k	90.0×100
800A	160. 0k	16.0×10	320. 0k	32. 0 × 10	640. 0k	64.0×10	4800k	48.0×100	9600k	96.0×100
1000A	200. 0k	20.0×10	400. 0k	40.0×10	800. 0k	80.0×10	6000k	60.0×100	12.00M	120.0×100
1200A	240. 0k	24.0×10	480. 0k	48.0×10	960. Ok	96.0×10	7200k	72.0×100	14.40M	14.4×1000
1500A	300. 0k	30.0×10	600. 0k	60.0×10	1200k	120.0×10	9000k	90.0×100	18.00M	18.0×1000
2000A	400. 0k	40.0×10	800. 0k	80.0×10	1600k	16.0×100	12.00M	120.0×100	24. OOM	24.0×1000
2500A	500. 0k	50.0×10	1000k	100.0×10	2000k	20.0×100	15.00M	15.0×1000	30. OOM	30.0×1000
3000A	600. 0k	60.0×10	1200k	120.0×10	2400k	24.0×100	18.00M	18.0×1000	36.00M	36.0×1000
4000A	800. 0k	80.0×10	1600k	16.0×100	3200k	32.0×100	24.00M	24.0×1000	48.00M	48.0×1000
4500A	900. 0k	90.0×10	1800k	18.0×100	3600k	36.0×100	27.00M	27.0×1000	54.00M	54. 0 × 1000
5000A	1000k	100.0×10	2000k	20. 0 × 100	4000k	40.0×100	30. OOM	30.0×1000	60.00M	60.0×1000
6000A	1200k	120.0×10	2400k	24. 0 × 100	4800k	48.0×100	36.00M	36.0×1000	72.00M	72. 0 × 1000
7500A	1500k	15.0×100	3000k	30. 0 × 100	6000k	60.0×100	45.00M	45.0×1000	90. OOM	90.0×1000
8000A	1600k	16.0×100	3200k	32.0×100	6400k	64.0×100	48.00M	48.0×1000	96.00M	96.0×1000

	11kV		22kV		33kV		66kV		77kV	
	W	kWh	W	kWh	W	kWh	W	kWh	W	k₩h
	(var)	(kvarh)								
5A	100. 0k	100. 0	200. 0k	20. 0 × 10	300. 0k	30. 0 × 10	600. 0k	60. 0 × 10	700. 0k	70.0×10
10A	200. 0k	20. 0 × 10	400. 0k	40. 0 × 10	600. 0k	60. 0 × 10	1200k	120. 0 × 10	1400k	14.0×100
15A	300. 0k	30. 0 × 10	600. 0k	60. 0 × 10	900. 0k	90. 0 × 10	1800k	18.0×100	2100k	21.0×100
20A	400. 0k	40. 0 × 10	800. 0k	80. 0 × 10	1200k	120. 0 × 10	2400k	24. 0 × 100	2800k	28.0×100
25A	500. 0k	50. 0 × 10	1000k	100. 0 × 10	1500k	15. 0 × 100	3000k	30. 0 × 100	3500k	35. 0 × 100
30A	600. 0k	60. 0 × 10	1200k	120. 0 × 10	1800k	18.0×100	3600k	36. 0 × 100	4200k	42.0×100
40A	800. 0k	80. 0 × 10	1600k	16.0×100	2400k	24. 0 × 100	4800k	48. 0 × 100	5600k	56.0×100
50A	1000k	100. 0 × 10	2000k	20.0×100	3000k	30. 0 × 100	6000k	60. 0 × 100	7000k	70. 0 × 100
60A	1200k	120. 0 × 10	2400k	24. 0 × 100	3600k	36. 0 × 100	7200k	72. 0 × 100	8400k	84. 0 × 100
75A	1500k	15.0×100	3000k	30.0×100	4500k	45. 0 × 100	9000k	90. 0 × 100	10.50M	105. 0 × 100
80A	1600k	16.0×100	3200k	32. 0 × 100	4800k	48.0×100	9600k	96. 0 × 100	11.20M	112. 0 × 100
100A	2000k	20. 0 × 100	4000k	40.0×100	6000k	60. 0 × 100	12.00M	120. 0 × 100	14.00M	14. 0 × 1000
120A	2400k	24. 0 × 100	4800k	48.0×100	7200k	72. 0 × 100	14.40M	14.4×1000	16.80M	16.8×1000
150A	3000k	30. 0 × 100	6000k	60.0×100	9000k	90. 0 × 100	18.00M	18.0×1000	21.00M	21. 0 × 1000
200A	4000k	40. 0 × 100	8000k	80. 0 × 100	12.00M	120. 0 × 100	24. 00M	24. 0 × 1000	28. OOM	28. 0 × 1000
250A	5000k	50. 0 × 100	10.00M	100. 0 × 100	15.00M	15. 0 × 1000	30. OOM	30. 0 × 1000	35. OOM	35. 0 × 1000
300A	6000k	60. 0 × 100	12.00M	120. 0 × 100	18.00M	18.0×1000	36.00M	36. 0 × 1000	42. 00M	42. 0 × 1000
400A	8000k	80. 0 × 100	16.00M	16.0×1000	24. OOM	24. 0×1000	48.00M	48.0×1000	56.00M	56. 0 × 1000
500A	10.00M	100. 0 × 100	20. 00M	20.0×1000	30. OOM	30. 0 × 1000	60.00M	60. 0 × 1000	70. OOM	70. 0 × 1000
600A	12.00M	120. 0 × 100	24. OOM	24. 0 × 1000	36.00M	36. 0 × 1000	72.00M	72. 0 × 1000	84. OOM	84. 0 × 1000
750A	15.00M	15. 0 × 1000	30. OOM	30. 0 × 1000	45.00M	45. 0 × 1000	90.00M	90. 0 × 1000	105. OM	105. 0 × 1000
800A	16.00M	16.0×1000	32.00M	32.0×1000	48.00M	48. 0 × 1000	96.00M	96.0×1000	112. OM	112. 0×1000
1000A	20. 00M	20. 0 × 1000	40.00M	40.0×1000	60. OOM	60. 0 × 1000	120. OM	120. 0×1000	140. OM	14. 0×10000
1200A	24.00M	24. 0 × 1000	48.00M	48.0×1000	72.00M	72. 0 × 1000	144.OM	14. 4 × 10000	168. OM	16.8×10000
1500A	30. 00M	30. 0 × 1000	60. 00M	60. 0 × 1000	90. OOM	90. 0 × 1000	180. OM	18. 0 × 10000	210. OM	21.0×10000
2000A	40.00M	40. 0 × 1000	80. 00M	80. 0 × 1000	120. OM	120. 0 × 1000	240. OM	24. 0 × 10000	280. OM	28. 0 × 10000
2500A	50.00M	50. 0 × 1000	100. OM	100. 0 × 1000	150. OM	15. 0 × 10000	300. OM	30. 0 × 10000	350. OM	35. 0 × 10000
3000A	60.00M	60. 0 × 1000	120. OM	120. 0 × 1000	180. OM	18.0×10000	360. OM	36. 0 × 10000	420. OM	42. 0 × 10000
4000A	80. 00M	80. 0 × 1000	160. OM	16.0×10000	240. OM	24. 0 × 10000	480. OM	48. 0 × 10000	560. OM	56. 0 × 10000
4500A	90. OOM	90. 0 × 1000	180. OM	18.0×10000	270. OM	27. 0 × 10000	540. OM	54. 0 × 10000	630. OM	63. 0 × 10000
5000A	100. OM	100. 0 × 1000	200. OM	20. 0 × 10000	300. OM	30. 0 × 10000	600. OM	60. 0 × 10000	700. OM	70. 0 × 10000
6000A	120. OM	120. 0 × 1000	240. OM	24. 0 × 10000	360. OM	36. 0 × 10000	720. OM	72. 0 × 10000	840. OM	84. 0 × 10000
7500A	150. OM	15.0×10000	300. OM	30. 0 × 10000	450. OM	45. 0 × 10000	900. OM	90. 0 × 10000	1050M	105. 0 × 10000
8000A	160.OM	16.0×10000	320. OM	32. 0 × 10000	480. OM	48.0×10000	960. OM	96. 0 × 10000	1120M	112. 0 × 10000

(2) 電力·電力量(無効電力, 無効電力量) 単相2線式

CT・VT 比の設定と定格入力を加えた時の電力表示と定格電力を1時間入力した時の電力量(無効電力量) を下記の通り表示します。

	110V		220V		440V		3300V		6600V	
	W	kWh	W	kWh	W	kWh	W	kWh	W	k₩h
	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)
5A	500	0.5	1000	1.0	2000	2.0	15. 00k	15.0	30. 00k	30. 0
10A	1000	1.0	2000	2.0	4000	4.0	30. 00k	30. 0	60. 00k	60. 0
15A	1500	1.5	3000	3.0	6000	6.0	45. 00k	45.0	90. 00k	90. 0
20A	2000	2.0	4000	4.0	8000	8.0	60. 00k	60. 0	120. 0k	120. 0
25A	2500	2.5	5000	5.0	10. 00k	10. 0	75. 00k	75. 0	150. 0k	15. 0 × 10
30A	3000	3.0	6000	6.0	12. 00k	12. 0	90. 00k	90. 0	180. 0k	18.0×10
40A	4000	4.0	8000	8.0	16. 00k	16.0	120. 0k	120. 0	240. 0k	24. 0 × 10
50A	5000	5.0	10. 00k	10.0	20. 00k	20. 0	150. 0k	15. 0 × 10	300. 0k	30. 0 × 10
60A	6000	6.0	12. 00k	12.0	24. 00k	24. 0	180. 0k	18.0×10	360. 0k	36. 0 × 10
75A	7500	7.5	15. 00k	15.0	30. 00k	30. 0	225. 0k	22. 5 × 10	450. 0k	45. 0 × 10
80A	8000	8.0	16. 00k	16.0	32. 00k	32. 0	240. 0k	24. 0 × 10	480. 0k	48.0×10
100A	10. 00k	10. 0	20. 00k	20. 0	40. 00k	40. 0	300. 0k	30. 0 × 10	600. 0k	60. 0 × 10
120A	12. 00k	12. 0	24. 00k	24. 0	48. 00k	48.0	360. 0k	36. 0 × 10	720. 0k	72. 0 × 10
150A	15. 00k	15. 0	30. 00k	30. 0	60. 00k	60.0	450. 0k	45. 0 × 10	900. 0k	90. 0 × 10
200A	20. 00k	20. 0	40. 00k	40. 0	80. 00k	80. 0	600. 0k	60. 0 × 10	1200k	120. 0 × 10
250A	25. 00k	25. 0	50. 00k	50.0	100. 0k	100. 0	750. 0k	75. 0 × 10	1500k	15. 0 × 100
300A	30. 00k	30. 0	60. 00k	60. 0	120. 0k	120. 0	900. 0k	90. 0 × 10	1800k	18.0×100
400A	40. 00k	40.0	80. 00k	80. 0	160. 0k	16.0×10	1200k	120. 0 × 10	2400k	24. 0 × 100
500A	50. 00k	50.0	100. 0k	100. 0	200. 0k	20. 0 × 10	1500k	15.0×100	3000k	30. 0 × 100
600A	60. 00k	60. 0	120. 0k	120. 0	240. 0k	24. 0 × 10	1800k	18.0×100	3600k	36. 0 × 100
750A	75. 00k	75. 0	150. 0k	15.0×10	300. 0k	30. 0 × 10	2250k	22. 5 × 100	4500k	45. 0 × 100
800A	80. 00k	80. 0	160. 0k	16.0×10	320. 0k	32. 0 × 10	2400k	24. 0 × 100	4800k	48. 0 × 100
1000A	100. 0k	100. 0	200. 0k	20. 0 × 10	400. 0k	40. 0 × 10	3000k	30. 0 × 100	6000k	60. 0 × 100
1200A	120. 0k	120. 0	240. 0k	24. 0 × 10	480. 0k	48. 0 × 10	3600k	36. 0 × 100	7200k	72. 0 × 100
1500A	150. 0k	15. 0 × 10	300. 0k	30. 0 × 10	600. 0k	60. 0 × 10	4500k	45. 0 × 100	9000k	90. 0 × 100
2000A	200. 0k	20. 0 × 10	400. 0k	40. 0 × 10	800. 0k	80. 0 × 10	6000k	60. 0 × 100	12.00M	120. 0 × 100
2500A	250. 0k	25. 0 × 10	500. 0k	50. 0 × 10	1000k	100. 0 × 10	7500k	75. 0 × 100	15.00M	15.0×1000
3000A	300. 0k	30. 0 × 10	600. 0k	60. 0 × 10	1200k	120. 0 × 10	9000k	90. 0 × 100	18.00M	18.0×1000
4000A	400. 0k	40. 0 × 10	800. 0k	80. 0 × 10	1600k	16.0×100	120. OM	120. 0 × 100	24.00M	24. 0 × 1000
4500A	450. 0k	45. 0 × 10	900. 0k	90. 0 × 10	1800k	18.0×100	135. OM	13.5×1000	27.00M	27. 0 × 1000
5000A	500. 0k	50. 0 × 10	1000k	100. 0 × 10	2000k	20. 0 × 100	150. OM	15.0×1000	30. 00M	30. 0 × 1000
6000A	600. 0k	60. 0 × 10	1200k	120. 0 × 10	2400k	24. 0 × 100	180. OM	18.0×1000	36. OOM	36. 0 × 1000
7500A	750. 0k	75. 0 × 10	1500k	15.0×100	3000k	30. 0 × 100	225. OM	22.5×1000	45. 00M	45. 0 × 1000
8000A	800. 0k	80.0×10	1600k	16.0×100	3200k	32. 0 × 100	240. OM	24.0×1000	48.00M	48.0×1000

	11kV		22kV		33kV		66kV		77kV	
	W	kWh	W	kWh	W	kWh	W	kWh	W	kWh
	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)	(var)	(kvarh)
5A	50. 00k	50.0	100. 0k	10.0×10	150. 0k	15.0×10	300. 0k	30. 0 × 10	350. 0k	35. 0 × 10
10A	100. 0k	100. 0	200. 0k	20. 0 × 10	300. 0k	30. 0 × 10	600. 0k	60. 0 × 10	700. 0k	70. 0 × 10
15A	150. 0k	15.0×10	300. 0k	30. 0 × 10	450. 0k	45. 0 × 10	900. 0k	90. 0 × 10	1050k	105. 0 × 10
20A	200. 0k	20. 0 × 10	400. 0k	40. 0 × 10	600. 0k	60. 0 × 10	1200k	120. 0 × 10	1400k	14. 0×100
25A	250. 0k	25. 0 × 10	500. 0k	50. 0 × 10	750. 0k	75. 0 × 10	1500k	15.0×100	1750k	17.5×100
30A	300. 0k	30. 0 × 10	600. 0k	60. 0 × 10	900. 0k	90. 0 × 10	1800k	18.0×100	2100k	21.0×100
40A	400. 0k	40.0×10	800. 0k	80.0×10	1200k	120. 0 × 10	2400k	24. 0 × 100	2800k	28. 0×100
50A	500. 0k	50. 0 × 10	1000k	100. 0 × 10	1500k	15. 0 × 100	3000k	30. 0 × 100	3500k	35. 0 × 100
60A	600. 0k	60.0×10	1200k	120. 0 × 10	1800k	18.0×100	3600k	36.0×100	4200k	42. 0 × 100
75A	750. 0k	75.0×10	1500k	15.0×100	2250k	22. 5×100	4500k	45.0×100	5250k	52. 5×100
80A	800. 0k	80.0×10	1600k	16.0×100	2400k	24. 0 × 100	4800k	48.0×100	5600k	56.0×100
100A	1000k	100. 0 × 10	2000k	20. 0 × 100	3000k	30. 0 × 100	6000k	60. 0 × 100	7000k	70. 0 × 100
120A	1200k	120. 0×10	2400k	24. 0 × 100	3600k	36. 0 × 100	7200k	72. 0 × 100	8400k	84. 0×100
150A	1500k	15. 0 × 100	3000k	30. 0 × 100	4500k	45. 0 × 100	9000k	90. 0 × 100	10.50M	105. 0 × 100
200A	2000k	20. 0 × 100	4000k	40. 0 × 100	6000k	60. 0 × 100	12.00M	120. 0 × 100	14.00M	14.0×1000
250A	2500k	25. 0 × 100	5000k	50. 0 × 100	7500k	75. 0 × 100	15.00M	15.0×1000	17.50M	17.5×1000
300A	3000k	30. 0 × 100	6000k	60. 0 × 100	9000k	90. 0 × 100	18.00M	18.0×1000	21.00M	21.0×1000
400A	4000k	40.0×100	8000k	80. 0 × 100	12.00M	120. 0 × 100	24. OOM	24. 0 × 1000	28.00M	28.0×1000
500A	5000k	50. 0 × 100	10.00M	100. 0 × 100	15.00M	15.0×1000	30. OOM	30. 0 × 1000	35.00M	35. 0 × 1000
600A	6000k	60.0×100	12.00M	120. 0 × 100	18.00M	18.0×1000	36. OOM	36. 0 × 1000	42.00M	42.0×1000
750A	7500k	75. 0 × 100	15.00M	15.0×1000	22. 50M	22.5×1000	45.00M	45. 0 × 1000	52.50M	52.5×1000
800A	8000k	80.0×100	16.00M	16.0×1000	24. 00M	24. 0 × 1000	48.00M	48.0×1000	56.00M	56.0×1000
1000A	10.00M	100. 0 × 100	20. 00M	20. 0 × 1000	30. OOM	30. 0 × 1000	60. 00M	60. 0 × 1000	70.00M	70.0×1000
1200A	12.00M	120. 0 × 100	24.00M	24. 0 × 1000	36.00M	36. 0 × 1000	72.00M	72. 0 × 1000	84.00M	84. 0 × 1000
1500A	15.00M	15. 0 × 1000	30. OOM	30. 0 × 1000	45. OOM	45. 0 × 1000	90. OOM	90. 0 × 1000	105. OM	105. 0 × 1000
2000A	20. 00M	20. 0 × 1000	40. 00M	40. 0 × 1000	60. OOM	60. 0 × 1000	120. OM	120. 0 × 1000	140. OM	14. 0 × 10000
2500A	25. 00M	25. 0 × 1000	50. OOM	50. 0 × 1000	75. 00M	75. 0 × 1000	150. OM	15. 0 × 10000	175. OM	17.5×10000
3000A	30. 00M	30. 0 × 1000	60. 00M	60. 0 × 1000	90. OOM	90. 0 × 1000	180. OM	18.0×10000	210. OM	21.0×10000
4000A	40. 00M	40. 0 × 1000	80. OOM	80. 0 × 1000	120. OM	120. 0 × 1000	240. OM	24. 0 × 10000	280. OM	28. 0 × 10000
4500A	45.00M	45. 0 × 1000	90. OOM	90. 0 × 1000	135. OM	13.5×10000	270. OM	27. 0 × 10000	315. OM	31.5×10000
5000A	50.00M	50. 0 × 1000	100. OM	100. 0 × 1000	150. OM	15. 0 × 10000	300. OM	30. 0 × 10000	350. OM	35. 0 × 10000
6000A	60.00M	60. 0 × 1000	120. OM	120. 0 × 1000	180. OM	18.0×10000	360. OM	36. 0 × 10000	420. OM	42. 0 × 10000
7500A	75.00M	75. 0 × 1000	150. OM	15.0×10000	225. OM	22.5×10000	450. OM	45. 0 × 10000	525. OM	52. 5 × 10000
8000A	80. 00M	80. 0 × 1000	160. OM	16.0×10000	240. OM	24. 0 × 10000	480. OM	48. 0 × 10000	560. OM	56. 0 × 10000

< MEMO >

品質・性能向上のため、記載内容はお断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

ハカル プラス 株式会社

URL : <u>https://hakaru.jp</u>

本社・工場 〒532-0027 大阪市淀川区田川 3-5-11 TEL:06-6300-2112 FAX:06-6308-7766

> 改訂 2 2025.5.12 初版 2025.4.1

T-58865